

症 状	原 因	処 置	ページ
VICS 情報が表示されない。	本機を家庭動作／電池動作で使用している。	車動作で使用してください。	P.32
	VICS 情報を受信していない。	VICS 情報を受信していないときは、表示されません。	—
		VICS アンテナを正しく取り付けられているか確認してください。	P.29
	表示中の地図の縮尺スケールが 1 km 以上で表示されている。	表示中の地図の縮尺スケールを 500 m 以下にしてください。	P.42

テレビ(ワンセグ)

症 状	原 因	処 置	ページ
映像が出ない。	明るさ調整が一番暗い設定になっている。	画面の明るさ調整をしてください。	P.84
	走行している。	走行中は映像を見ることができません。音声のみでお楽しみください。	—
内蔵スピーカーの音が出ない。	音量調整が最小になっている。	音量を大きくしてください。	P.75
	消音 をタッチして消音している。	消音 または — / + をタッチして消音を解除してください。	P.75
	ヘッドホンを接続している。	ヘッドホンを外してください。	—
音声は出るが、映像が出ない。(停車中)	別売品に同梱されているパーキングブレーキ接続ケーブルを使用して、パーキングブレーキをかけていない状態で停車している。	パーキングブレーキをかけてください。それでも映像が出ない場合は、パーキングブレーキ接続ケーブルが正しく接続されているか確認してください。	—
映像のブロックノイズが出たり、音がとぎれたり、静止画面、黒画面となり音が出なくなる。	ネオンサイン、高压線、アマチュア無線、他の自動車などの影響で起こることがあります。	電波干渉を受けない場所に移動してください。	—
字幕が出ない。	字幕のある番組を選局していない。	字幕のある番組を選局してください。	P.79
	字幕表示の設定がされていない。	各種設定 で字幕を設定してください。	P.76
受信できない。	視聴する地域にエリアが設定されていない。	視聴する地域にエリア変更をしてください。	P.78
	ワンセグ用ロッドアンテナを伸ばしていない。	ワンセグ用ロッドアンテナをまっすぐ上に伸ばしてください。	P.77
番組表が表示されるまでに時間がかかる。	データ取得中のためです。	多少時間がかかることがあります。	—