

## お知らせ 盗難多発地点警告の表示について

- 車上ねらいなど盗難が多く発生している地域に を表示し、 にカーソル(→)を合わせると、地図画面上に“車上ねらい多発地点”が表示されます。  
※地図の縮尺スケールが 100 m 以下の場合に表示されます。
  - ※盗難多発地点とありますか、 がある場所ではなく、あくまでその周辺地域です。
  - ※3D 地図では の表示はされますが、地図画面上に“車上ねらい多発地点”は表示されません。
- 古 B-6
- 盗難多発地点は全国 45 都道府県(岩手県、徳島県を除く)に対応しています。  
(地図更新をすると対応エリアが変更される場合があります。)
  - 盗難多発地点の は最も盗難の危険が高い順に赤色、黄色、青色の3段階で表示しています。  
(各都府県によって基準は異なります。)
  - 盗難多発地点付近(半径約 250 m 以内)を目的地に設定した場合、ルート探索前にメッセージと音声でお知らせします。

## ルート情報の表示について

- ルート案内時に道路名、曲がるべき方向、所要時間、距離などを表示します。  
※ハイウェイモードの場合は、ルート案内時に高速道路／有料道路を走行しているときのみルート情報を表示します。
  - メニュー → 右画面 → ルート情報 または ハイウェイモード から表示設定を行うこともできます。
- 古 B-12



- \*1印…高速道路／有料道路を走行中に **SA／PA** をタッチすると表示灯が点灯し、サービスエリア(SA)・パーキングエリア(PA)のみを表示します。もう一度タッチすると表示灯が消え、もとのルート情報に戻ります。  
※新規開通道路のパーキングエリア(PA)、サービスエリア(SA)は表示されない場合があります。
- \*2印…目的地、経由地、パーキングエリア(PA)、サービスエリア(SA)、インターチェンジ(IC)に到着するまでのおよその所要時間、距離が表示されます。
- \*3印…詳細情報がある場合、 **詳** をタッチすると、施設などの詳細情報を表示します。
- \*4印…ページを送り、先の区間を表示している場合、 **現区** をタッチすると現在の区間に戻ります。

## JCTビューの表示について

- ルート案内時に高速道路や都市高速道路のJCT(ジャンクション)分岐や、降りる出口(ランプ)に近づくと、その付近の案内図と進む方向が表示されます。
- JCTビュー表示中に **×**閉 をタッチすると、一時的に消すことができます。もう一度、表示したい場合は **閉** をタッチしてください。
- JCTビューは、高速道路や都市高速道路の一部に対応しています。

(例) JCTビュー表示

