

画面の明るさを調整する

画面の明るさを調整することができます。明るさ自動調整にすると周囲の明るさに応じて、画面の明るさが自動的に変わります。

1 システム設定画面で [画面の明るさ] をタッチする。

☞ P.83

: 画面の明るさ設定画面が表示されます。

2 ナビモード／その他のモードそれぞれの明るさ自動調整([する] / [しない])を選択し、値を調整する。

ボタン	設定内容
[する]	周囲の明るさに応じて、画面の明るさが自動的に変わります。 [-] / [+] をタッチして、ナビモード／その他のモードそれぞれの最高輝度／最低輝度の値を設定してください。 最高輝度…周囲が明るいときの画面照明の明るさ。 最低輝度…周囲が暗いときの画面照明の明るさ。 ※最高輝度は最低輝度の値より - 側へ、最低輝度は最高輝度の値より + 側へは設定できません。
[しない] ☆	周囲の明るさに関係なく、設定した値の明るさになります。 [-] / [+] をタッチして、ナビモード／その他のモードそれぞれの値を設定してください。

☆はお買い上げ時の設定です。(設定値はナビモード／その他のモードそれぞれ 31 です。)

お知らせ

- 明るさ自動調整を [しない] にしても、昼夜切換の設定を自動にしている場合、周囲が暗くなれば夜画面に切り換わります。
- 設定できるモードについては下記のとおりです。
 - ナビモード : 地図画面や各メニュー画面、システム設定画面、AV 選択画面
 - その他のモード : テレビ(ワンセグ)／音楽／動画／画像／My ストッカー