

故障かな!?

基本的な操作関係

症 状	原 因	処 置	ページ
電源が入らない。	シガーライターコードまたはACアダプター(別売)の接続が不完全。	接続を確認してください。	P.34
	車のシガーライターソケットが汚れている。または、さびている。 ※シガーライターコード使用時	車のシガーライターソケットの汚れ、さびを取り除いてください。	—
	主電源スイッチが入っていない。	本体裏面の主電源スイッチを「入」にしてください。	P.33
	電源が入っていない。	電源ボタンを約2秒押しして電源を入れてください。	P.33
	本機の電源を切ってからすぐに電源ボタンを約2秒押しした。	故障ではありません。少し待ってから電源を入れてください。	—
	内蔵電池の充電が少なくなっているか、完全に切れている。	内蔵電池を十分に充電してください。	P.35
	充電時間が足りない。		
今までの累積使用時間などによって内蔵電池が劣化している。	内蔵電池の交換が必要です。修理相談窓口にご相談ください。	P.113	
電源が切れる。	車のバッテリー電圧が低くなっている。	車のバッテリー電圧を確認してください。バッテリー電圧が11V以下の場合、本機の電源が切れる場合があります。	—
		アイドリングストップ車の場合、アイドリングストップ中のバッテリー電圧を確認してください。バッテリー電圧が11V以下の場合、車両メーカーにお問い合わせください。	—
充電ができない。	主電源スイッチが入っていない。	本体裏面の主電源スイッチを「入」にしてください。	P.33
	充電可能温度(+10℃~+35℃)の範囲外の場所で充電している。	充電は必ず+10℃~+35℃の温度範囲で行ってください。	P.14、P.110
高温時に画面が暗くなる。	液晶ディスプレイの保護のため。	故障ではありません。本体の温度が下がるともとに戻ります。	—
映像が出ない。	明るさ調整が一番暗い設定になっている。	明るさを調整してください。	P.84
	画面消しになっている。	電源ボタンを短押し(約1秒以内)して映像を表示してください。	P.36
本機に登録されていた情報(登録地点など)が消失している。	本機の使用を誤ったり、修理を依頼したなどにより本機に保存した内容が消失する場合があります。	消失したデータについては補償できません。	—