

## 各メニュー画面を表示する

メニュー画面(☞ B-8)で各メニューを選択します。

- メニュー → 目的地 をタッチ  
☞ C-1



次へ> をタッチ  
前へ< をタッチ



- メニュー → ガイドブック をタッチ  
☞ D-1



- メニュー → ルート をタッチ  
☞ E-1



- メニュー → 情報 をタッチ  
☞ F-1



G1500VDのみ  
☞ G-1

- メニュー → 設定 をタッチ  
☞ H-1



次へ> をタッチ  
前へ< をタッチ



☞ J-1