

AVモードの基本操作

本機を車で使用する場合、安全上の配慮から走行中はテレビ(ワンセグ)/動画などの表示や一部の操作が制限されます。[P A-16]

操作したいAVモードに切り換える

- 1 AV → AV選択画面の操作したいモード(**テレビ** / **動画** / **音楽** / **画像** / **My ストッカー**)をタッチする。

: 選択したAVモード画面に切り換わります。

(例) 現在地の地図画面(AVオフ時)



AV 選択画面



※ **AV** の操作ができる画面については下記をご覧ください。

- ・現在地の地図画面 [P B-3] ・メニュー画面 [P B-8] ・AV音量バー [P I-3]
- ・テレビ(ワンセグ)受信画面 [P I-4] ・AVモードの一覧画面 [P I-14]

※ AV同時動作中に現在地の地図画面またはメニュー画面の **AV** をタッチすると、AVモードの再生画面が表示されます。その場合、再生画面のAV音量バーまたはAVモードの一覧画面から操作してください。

AV同時動作について

地図画面を表示しながら、テレビ(ワンセグ)/動画の音声や音楽を聞くことができます。

- 1 AVモードの再生画面で **現在地** をタッチする。

: 音声はそのまま、現在地の地図画面に切り換わります。

※ ルート案内など音声案内中は、AV同時動作で再生中の音声や音楽は消音になります。

(例) AVモードの再生画面(音楽)



AVモードを終了する

- 1 AV選択画面またはAVモードの再生画面で **AVオフ** をタッチする。

: AVモードの動作を終了します。

※ AV同時動作中の場合は、地図画面のAV音量バーから操作してください。[P I-3]