

① **現在地** ボタン

現在地の地図画面を表示します。

② **電池マーク**

内蔵電池の状態を表示します。 [P A-19]

③ **ページ戻し／送り** (▲ / ▼)

④ **AV** ボタン

AV 選択画面を表示します。 [P I-2]

⑤ **音楽一覧**

保存されている音楽ファイルがリスト表示されます。

※画面をタッチしたまま上下に動かすと、リストを動かすことができます。

※音楽を再生／一時停止している場合は、再生中のタイトル名の左側に ▶ / || が表示されます。

⑥ **音量** ボタン

AV 音量バーを表示します。 [P I-3]

⑦ **再生メディア表示**

現在再生しているメディア (SD メモリーカード / My ストッカー) が点灯します。

SD (点灯) … SD メモリーカードを選択中

My (点灯) … My ストッカーを選択中

⑧ **メディア切換** ボタン

再生メディアを切り換えます。

(SD メモリーカード / My ストッカー)

⑨ **全曲** / **アルバム** / **アーティスト** ボタン

音楽ファイルを全曲 / アルバムごと / アーティストごとに表示します。 [P I-16]

⑩ **再生中リスト** ボタン

再生中の音楽ファイルが音楽一覧画面に表示されていない場合、ボタンをタッチして音楽一覧画面に表示させることができます。

⑪ **リピート** ボタン

再生中のファイルを繰り返し再生します。

※ **リピート** 選択後、もう一度ボタンをタッチすると解除します。

⑫ **ランダム** ボタン

順序不同で再生します。

※ **ランダム** 選択後、もう一度ボタンをタッチすると解除します。

※保存されているファイルが全て再生されない場合があります。

⑬ ◀ / ▶ ボタン

ファイルの頭出しをします。

⑭ ▶ ボタン (再生) / || ボタン (一時停止)

タッチするたびに

|| ボタン (一時停止) ↔ ▶ ボタン (再生)

とボタンが切り換わります。

※画像再生の場合は、画像を順番に表示していくスライドショーを再生／一時停止します。

⑮ **AV オフ** ボタン

AV モードを終了し、現在地の地図画面を表示します。

⑯ **音楽選択** / **動画選択** / **画像選択**

各一覧画面に戻ります。

⑰ **タイトル名、アルバム名、アーティスト名**

音楽ファイルに登録されているタイトル名、アルバム名、アーティスト名を表示します。

⑱ **再生バー**

ファイルの再生位置を表示します。再生バーをタッチすると、タッチした位置からファイルを再生します。

⑲ **再生時間**

⑳ **動画一覧** / **画像一覧**

保存されているファイルがサムネイル表示されます。

㉑ **ファイル名**

再生中のファイル名を表示します。

㉒ **位置情報付き画像ファイルマーク**

位置情報付き画像ファイルの場合はマークが表示されます。

㉓ **回転** ボタン

スライドショー停止中に画像を 90° ずつ右回転 (時計まわり) します。

㉔ **表示** ボタン

カレンダーや時計を表示することができます。 [P I-17]

㉕ **位置情報** ボタン

位置情報付き画像ファイルの位置情報を表示したり、地点登録や目的地に設定することができます。

[P I-17]

※位置情報がない画像ファイルを表示したときは、操作できません。

**お知らせ**

再生中に本機の電源を切る、ナビモードにするなどした場合に、次に電源を入れたり AV モードに切り換えたりすると、前回の続きから再生が始まります。