

電源設定をする

家庭動作時に通電がなくなったとき、自動的に本機の電源が切れるか、電源は切らず電池動作に切り換わるかを設定することができます。

1 システム設定画面で **電源設定** をタッチする。

☞ J-2

：電源設定画面が表示されます。

2 外部電源連動(家庭動作時) (**する** / **しない**) を選択し、タッチする。

ボタン	内容
する ☆	通電がなくなると自動的に本機の電源が切れます。
しない	通電がなくなると電源は切らず電池動作に切り換わります。☞ A-16

☆はお買い上げ時の設定です。