

## ナビ情報・設定メニュー



- チューン (P.28)
- ナビ設定 (P.81)
- 渋滞情報
- ETC 情報
- GPS 情報

## 全機能一覧から機能を選ぶ

- 1 トップメニュー (P.14) から、  
☰ All Apps を選ぶ  
● All Apps (全機能一覧) を表示します。

- 2 All Apps (全機能一覧) から、項目 (機能) を選ぶ



- 選んだ項目の画面に切り替わります。  
※以降、All Appsを「全機能一覧」と表記して説明します。

## 全機能一覧から選択できる項目

### ■ スマートフォン連携

- ハンズフリー (P.72)

### ■ 目的地

- 周辺施設
- 自宅
- ジャンル
- 住所 (P.37)
- 電話番号
- 登録地
- マップコード
- 名称 (P.37)
- 履歴

### ■ Audio

- AM (P.45)
- BLUETOOTH Audio (P.52)
- DISC (DVD/CD) \*1 (P.47、P.49)
- FM (P.45)
- iPod (P.65)
- MEMORY MUSIC (P.56)
- SD (P.61、P.62)
- TV (P.43)
- USB (P.61、P.62)
- 交通情報 (P.46)

### ■ システム連携

- ドライブレコーダー (P.80)

### ■ 情報・設定

- オーディオ情報・設定 (P.16)
- システム情報・設定 (P.16)
- スマートフォン接続設定 (P.16)
- ナビ情報・設定 (P.17)

\*1 挿入されたディスクによって、表示が変わります。