

行き先に設定する

1 地点メニューから**ここに行く**を選ぶ

- ルート探索を開始します。
- **施設詳細**：選ぶと、施設の詳細情報を表示（検索した施設に詳細情報がある場合に表示）
- 地点メニューの操作 (P.24)

2 全ルート図から、**案内スタート**を選ぶ

- 1 ルート上の高速出入口を表示
 - 2 探索条件（走行距離・所要時間・料金）を表示
- 案内を開始します。（車を発進させても案内を開始します。）
 - 全ルート図でタッチキーを操作すると、車を発進させても案内は開始しません。

ルート案内を中止する

1 トップメニュー (P.14) から**ルート**を選ぶ2 全ルート図から **案内ストップ**を選ぶ

ルート案内を中止し、ルート表示が削除されます。

- ルートそのものは削除されません。

ルート案内を再開するには

ルート案内中止中に、全ルート図から **案内スタート**を選ぶ

ルート案内が再開されます。

お知らせ

- ランチャー (P.23) から、ルート案内中止/再開できます。

ルートを削除する

1 トップメニュー (P.14) から**ルート**を選ぶ2 全ルート図から **ルート消去**を選ぶ3 **はい**を選ぶ

ルートそのものが削除されます。