

オーディオの音声を出力したままナビゲーションに切り換える

オーディオ画面表示中に、**MAP**を押す

- オーディオの音声を出力したまま、ナビゲーション(現在地画面)に切り換わります。
- オーディオ画面に戻るには、**AUDIO**を押してください。
- ナビゲーションの音声・映像のみを出力したいときは、オーディオOFFにしてください。

オーディオをOFF/ONにする

本体ボタンで

■オーディオをOFFにする

AUDIOを2秒以上押す

- オーディオがOFFになります。

■オーディオをONにする

オーディオOFFの状態、**AUDIO**を2秒以上押す

- オーディオOFFにしたときに選ばれていたソースに切り換わります。

トップメニューから

■オーディオをOFFにする

トップメニュー(P.14)から

Audio ON/OFFを選ぶ



- オーディオがOFFになります。

■オーディオをONにする

オーディオOFFの状態、**トップメニュー**(P.14)から

Audio ON/OFFを選ぶ

- オーディオOFFにしたときに選ばれていたソースに切り換わります。

オーディオ情報・設定メニューから

■オーディオをOFFにする

オーディオ情報・設定メニュー(P.16)から、**オーディオ出力**

OFFを選ぶ

- オーディオがOFFになります。

■オーディオをONにする

オーディオOFFの状態、**オーディオ情報・設定メニュー**(P.16)から、**オーディオ出力ON**を選ぶ

- オーディオOFFにしたときに選ばれていたソースに切り換わります。

音質・音場を調整する(オーディオチューン)

フェーダー/バランス、エフェクトなどの音質設定をすることができます。

オーディオ情報・設定メニュー(P.16)で**オーディオチューン**を

選ぶ

- オーディオチューン画面が表示されます。