

停止

再生中に、操作パネルから **■** を選ぶ

- **▶** を選ぶと、停止した位置から再生を開始します。(リジューム再生)
- 停止中に **■** を選ぶと、リジューム再生機能が解除されます。

一時停止する

再生中に、操作パネルから **⏸** を選ぶ

- **▶** を選ぶと、再生を開始します。

音声を切り換える

操作パネルから **🔊** を選ぶ

- 選ぶごとに、音声が切り換わります。

字幕を切り換える DVD-Video操作パネルから **📄** を選ぶ

- 選ぶごとに、字幕が切り換わります。

字幕を表示/消去する DVD-VR操作パネルから **📄** を選ぶ

- 選ぶごとに、字幕の表示/非表示が切り換わります。

静止画を切り換える DVD-VR操作パネルから **📄** を選ぶ

- 次の静止画に切り換わります。

アングルを切り換える DVD-Video操作パネルから **📄** を選ぶ

- 選ぶごとに、アングルが切り換わります。

トップメニュー/タイトルメニューから
もとの再生に戻る(リジューム)DVD-Video操作パネルから **リジューム** を選ぶ

- 元の再生に戻ります。

再生時間を表示する

操作パネルから **🕒** を選ぶ

- 選ぶごとに下記のように切り換わります。

再生経過時間→タイトル/チャプター
→表示なし→(再生経過時間に戻る)

操作パネルの位置を切り換える

▲ を選ぶ

- 選ぶごとに切り換わります。



メニューなどをカーソルで操作する

▲ ▼ ◀ ▶ でカーソルを移動し、**●** (実行) を選ぶ

- DVD-Videoは、トップメニュー/タイトルメニューの画面を直接タッチして操作できます。(ダイレクトタッチ)

1つ前の画面に戻る

操作パネルから **⏮** を選ぶ

10キーで選ぶ

1 操作パネルから **10キー** を選ぶ