

内 容	ページ
iPhoneまたはiPodを本機のケーブルで接続した状態でiPhoneをBLUETOOTH接続しようとした。 ● iPhoneまたはiPodをケーブルで接続すると、ケーブルでの接続が優先されるため、iPhoneでNaviCon®を利用することはできません。iPhoneまたはiPodをケーブルから取り外してください。	—
NaviCon®を終了してもBLUETOOTH接続が解除されない	
手動でハンズフリー接続を解除してください。	(P.68)
スマートフォン連携の接続が完了しない	
接続をいったん中止し、再度接続しなおしてください。	(P.68)
スマートフォン連携の切断が完了しない	
スマートフォンを操作して切断してください。	—

■ ハンズフリー通話

内 容	ページ
本機に機器登録されたスマートフォンでハンズフリー通話できない	
通話がスマートフォンに切り換わっている。 ● ハンズフリー切替 を選択し、ハンズフリー通話に切り換えてください。	(P.72)
スマートフォンのサービス圏外で使用している。 ● サービス圏内で使用してください。	—
ハンズフリー接続がされていない。 ● 再度接続してください。	(P.68)
スマートフォンがマナーモードになっている。 ● 機種によっては、マナーモードに設定していると本機から着信音が出力されない場合があります。マナーモードを解除してください。	—
ハンズフリー通話中、エコーやハウリングが起こる	
受話音量を下げてください。	(P.12)
通話中、相手の音声が聞き取りにくい	
自分と相手が同時に発声した。 ● 交互に話してください。	—
受話音量を上げてください。	(P.12)
通話がスマートフォンに切り換わっている。 ● ハンズフリー切替 を選択し、ハンズフリー通話に切り換えてください。	(P.72)
着信履歴から発信できない	
番号非通知の相手にかけようとした。 ● 番号非通知の相手には発信できません。	—
国際電話を受けた。 ● スマートフォンの契約によっては、国際電話への発信ができない場合があります。	—
スマートフォンの機種によっては、相手先の電話番号を本機に通知しないものがあります。 ● スマートフォンの着信履歴から直接発信してください。	—
通話音量が大きすぎる・小さすぎる/通話しづらい	
マイクと話者の距離が近いまたは離れている。 ● 適切な距離でお話してください。	—
エアコンの送風音をマイクが拾っている。 ● エアコンの送風を弱くするか、止めてください。	—