


内 容	ページ
スマートフォンの通話中に、自動的にハンズフリー通話に切り換わる/本機と接続中、スマートフォンで通話できない	
機種によっては、BLUETOOTHにより接続されると自動的にハンズフリー通話しかできなくなる場合があります。 ●スマートフォンで通話するときは、スマートフォンを操作して本機とのBLUETOOTH接続を解除してください。	-
走行中にハンズフリー通話していたら、回線切断のメッセージが表示された	
スマートフォンの電波が弱い。 ●電波の状態が良い場所でご使用ください。	-
電話帳転送ができない	
スマートフォンがPBAP (Phone Book Access Profile) に対応していないと、電話帳転送できません。	-

■ BLUETOOTH Audio

内 容	ページ
BLUETOOTH Audio画面から操作できない(再生はできる)	
●BLUETOOTH Audio機器がAVRCP (Audio/Visual Remote Control Profile) に対応していない。	-
●AVRCPに対応していないと、本機から操作できません。BLUETOOTH対応機器で操作してください。(機種によっては、AVRCPに対応していても一部の操作ができない場合があります。)	-
再生できない	
BLUETOOTH対応機器や音楽再生アプリによっては、本機での操作を受け付けられない場合があります。 ●本機画面の  を押しても再生できない場合は、BLUETOOTH対応機器側の再生ボタンを押すことで、再生できる場合があります。	-
音量が小さい	
BLUETOOTH機器の音量を調整してください。	-
音質が悪い(音がひずむ、音が途切れる、ノイズが発生する)	
BLUETOOTH Audio機器を本機に近づけてください。また、BLUETOOTH Audio機器の向きを変えてみてください。(BLUETOOTHアンテナが本体に向くようにする。)	-
ハンズフリー接続に設定されたスマートフォンが本機と接続されていない。(例：電源がOFFになっている、車内に持ち込まれていない) ●対象機器のハンズフリー接続の接続設定を解除してください。	(P.68)

■ その他

内 容	ページ
(P.96～P.99)の処置をしても問題が解決しない/その他の問題がある	
●いったんエンジンを止めて、再度エンジンをかけてください。	-
●いったんBLUETOOTH対応機器の電源を切り、再度電源を入れてください。	-
●機器登録を削除し、再度登録しなおしてください。	(P.68)
それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。	-

Wi-Fi

内 容	ページ
スマートフォンを本機に機器登録できない	
本機のWi-Fi機能がOFFになっている。(Wi-Fi設定のON/OFF) ●本機のWi-Fi機能をONに設定してください。	(P.70)