

内 容	ページ
スマートフォンのテザリングモードがOFFになっている。 ●スマートフォンを操作してWi-Fiテザリング(APモード)を設定してください。	—
スマートフォンがテザリングに対応してない。 ●本機でWi-Fi機能はご使用になれません。お使いのスマートフォンのテザリング対応については、スマートフォンの販売店に確認してください。	—
登録したスマートフォンが自動的に本機と再接続されない	
●本機およびスマートフォンのWi-Fi機能を有効にしてください。	(P.70)
●スマートフォンを操作してWi-Fiテザリング(APモード)を設定してください。	—
本機に接続できない	
スマートフォンが本機に機器登録されていない。	
●機器登録してください。	(P.69)
●ステータスバーのWi-Fiの接続状態を確認してください。	(P.22)

こんなメッセージが出たときは

文章で画面に表示される、主な確認／エラーメッセージの例です。
エラーメッセージが表示された場合は、処置の説明に従ってください。

■ か

内 容
このファイルは再生できません。
再生できない形式の音楽データを再生した。 ●ファイルを確認してください。
再生できない形式の動画データを再生した。 ●ファイルを確認してください。
このSDカードは書き込み禁止です。
SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチがロック側(LOCK)になっている。 ●書き込み禁止スイッチを解除してください。

■ さ

内 容
再生可能なファイルがありません。
異常のある動画を再生した。 ●ファイルを確認してください。
再生できるファイルがない。 ●再生できるファイルのあるメディアを挿入してください。
車速信号が検出できません。 車速信号コードの接続をご確認ください。
●お買い上げの販売店に依頼し、車速信号コードまたは車速信号中継コードの接続を確認してください。
受信できません (0020)
地上デジタル放送/ワンセグの受信レベルが低い。
受信できません (E202)
地上デジタル放送/ワンセグの電波を受信できていない。
受信できません (E203)
地上デジタル放送/ワンセグの受信レベルが非常に低い。 放送休止のチャンネルを見ている。