

カメラ映像入力コード(20 cm)

映像(黄)

CAMERA IN



別売のリビューカメラを接続する。

サイドブレーキコード*2
(若草色: 2 m)

SIDE BRAKE

端子を切り離す*3

⑦ 圧着式コネクタ



サイドブレーキコード*2は必ず接続してください。

- 正しく接続し、ブレーキをかけていない場合には、操作が制限されます。


ブレーキが解除のときに車体にアースされていない方へ接続してください。

*2印…本書では、「パーキングブレーキ」「サイドブレーキ」「フットブレーキ」「ハンドブレーキ」などのことを、「パーキングブレーキ」と呼称して、表記していますが、コードの名称のみ「サイドブレーキ」と呼称して、説明しています。

リバースコード
(紫/白: 2 m)

REVERSE

端子を切り離す*3



リバースコードは必ず接続してください。

- 自車位置が正しく表示されない場合があります。


車のシフトレバーをリバース(R)に入れたときに点灯するバックランプ(後退灯、透明のレンズが付いたランプ)のプラス線に接続してください。

車速信号コード
(桃色: 2 m)

SPEED

端子を切り離す*3

⑦ 圧着式コネクタ



*3印…接続先のコードに端子がある(車両側コネクタとの接続用変換ハーネスなどを用いる)場合は、端子を切らずに接続してください。

ステアリングスイッチ1コード(茶: 45 cm)

STSW1

ステアリングスイッチ2コード(青/黄: 45 cm)

STSW2

ステアリングスイッチアースコード(黒: 45 cm)

SWGND

車のステアリングスイッチコードへ*4

ステアリングスイッチ設定を行ってください。[取扱説明書]

*4印…詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。