

モニターを使う

電源を入/切する

1 車のエンジンをかける (ACC ON)

2 電源を押す

- モニターの電源が入ります。
- 押すごとに、モニターの電源の入/切が切り換わります。
- 初めて車のエンジンをかけたときは、電源「切」の状態になっています。

オープニング画面



接続した機器 (ナビゲーションなど) から出力された映像が表示されます。



お知らせ

- 車のエンジンを切ると (ACC OFF)、モニターの電源も切れます。
- 電源を押してモニターの電源を「切」にしても、車のエンジンがかかっている (ACC ON) 間は、カメラの電源は切れません。

入力を切り換える

1 電源を押す

2 電源で「入力切替」を選び、電源を押す



3 電源で「HDMI / ビデオ」を選び、電源を押す



- 選んだ入力モードに切り換わります。

お知らせ

CN-RX01D/WDと接続して使用する場合

- VTRまたはiPodビデオの映像は、「HDMI」で視聴することはできません。これらのオーディオを視聴する場合は、「ビデオ」に切り換えてください。
- Blu-ray Discの映像は、「ビデオ」では視聴できません。「HDMI」に切り換えて視聴してください。

映像を調整する

明るさ、コントラスト、色の濃さ、色合い、シャープネスを設定できます。

1 電源を押す

2 電源で「映像調整」を選び、電源を押す

3 各項目を設定する

1. 電源で項目を選ぶ
2. 電源で選んだ項目に決定する

[太字はお買い上げ時の設定]

機能	設定	
昼モード/夜モードの明るさと表示のしかたを設定する	明るさ設定 を選ぶ	昼夜自動検出 を選ぶ ● 自動検出モード: 明るさセンサーが検出した明るさに応じて、自動的に昼モード/夜モードを切り換える ● 昼モード: 常に昼モードで表示する ● 夜モード: 常に夜モードで表示する
昼モードの画面の明るさを調整する		昼モード設定 を選ぶ 明るさを調整する ● 調整範囲: -8 ~ +7 ~ +8 ● +: 明るくなる ● -: 暗くなる
夜モードの画面の明るさを調整する		夜モード設定 を選ぶ 明るさを調整する ● 調整範囲: -8 ~ -7 ~ +8 ● +: 明るくなる ● -: 暗くなる
コントラストを調整する	コントラスト を選ぶ	コントラストを調整する ● 調整範囲: -8 ~ 0 ~ +8 ● +: 明暗の差が大きくなる ● -: 明暗の差が小さくなる
色の濃さを調整する	色の濃さ を選ぶ	色の濃さを調整する ● 調整範囲: -8 ~ 0 ~ +8 ● +: 濃くなる ● -: 薄くなる
色合いを調整する	色合い を選ぶ	色合いを調整する ● 調整範囲: -8 ~ 0 ~ +8 ● +: 緑みが強くなる ● -: 赤みが強くなる
映像のシャープさを調整する	シャープネス を選ぶ	シャープネスを調整する ● 調整範囲: -8 ~ 0 ~ +8 ● +: シャープさが強くなる ● -: シャープさが弱くなる

お知らせ

- 映像調整は、HDMIとビデオで個別に設定できます。

使いかた

モニターを使う