

警告

安全のため、必ずパーキングブレーキ入力を正しく配線する



説明に従って正しく配線しないと、安全機能が動かなくなり、交通事故の原因となります。

分解や改造はしない



分解禁止

内部には電圧の高い部分があり、火災・感電の原因となります。

- 内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。

故障や異常のまま使用しない



禁止

煙りが出る、変なにおいがする等の異常な状態で使用すると発火などの原因となります。

- 直ちに使用を中止してお買い上げの販売店にご相談ください。

雷が鳴り出したらディスプレイユニットには触れない



接触禁止

感電の原因となります。

配線・取り付け作業中は、必ずバッテリーのマイナス端子をはずしておく



バッテリーのマイナス端子をつないだまま配線・取り付け作業をすると、ショート事故による感電やけがの原因となります。

大きな音量で使用しない



禁止

車外の音が聞こえない状態での運転は、事故の原因となります。

コード類は、運転や乗り降りの妨げにならないように引き回す



ステアリング・シフトレバー・ブレーキペダル・足などに巻き付かないように引き回し、まとめたり固定しておくなどしてください。事故やけがの原因となります。

DC12 V マイナスアース車で使用する



DC12 V マイナスアース車専用です。
大型トラックや寒冷地仕様のディーゼル車（DC24 V車）には使用できません。
火災や故障の原因となります。

運転者は走行中に操作をしない また、画像・表示を注視しない



禁止

走行中の操作や画像・表示の注視は、前方不注意による交通事故の原因となります。
必ず安全な場所に停車し、パーキングブレーキを引いた状態でご使用ください。

エアバッグの動作を妨げる場所には、絶対に取り付け・配線しない



禁止

エアバックが正常に動作しなかったり、動作したエアバックで本機や部品が飛ばされ、事故やけがの原因となります。車両メーカーに作業上の注意事項を確認してから作業を行ってください。

取り付け・配線後は、車の電装品が正常に動作することを確認する



車の電装品（ブレーキ、ライト、ホーン、ハザード、ウィンカーなど）が正常に動作しない状態で使用すると、火災や感電、事故の原因となります。