

# 故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。

これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店または「サービス相談窓口」(☎ 25 ページ) にご相談ください。

症 状	調べるところ・原因・対策	参 照 ページ
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●車のエンジンがかかっていない。 →車のエンジンをかけてください。</li> <li>●各コードが正しく接続されていない。 →接続をご確認ください。</li> </ul>	— 20
画面の明るさが一定でない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ディマー設定が「オートモード1」「オートモード2」になっている。 →故障ではありません。設定を「マニュアルモード」にすると、周囲の明るさに影響されなくなります。</li> </ul>	12
映像が暗い / 白っぽい 色あいが悪い / 色が薄い	<ul style="list-style-type: none"> <li>●映像の調整が適切でない。 →各項目を調整してください。</li> </ul>	10
赤、青または緑の点が 表示される	<ul style="list-style-type: none"> <li>●故障ではありません。 液晶パネルは非常に精密な技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯する画素がありますので、ご了承ください。</li> </ul>	—
画面にはん点が出る (音は正常)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●自動車 / バイク / 高圧線 / ネオンサインなどの近くを車が通過した。</li> </ul>	—
色縞模様が出る 色が消える	<ul style="list-style-type: none"> <li>●AV1 入力端子または AV2 入力端子に接続された機器の信号が悪いため。 →アナログテレビの映像であれば、電波状態の良い場所に移動してください。 その他の機器であれば、信号ケーブルの接続や映像出力の設定を確認してください。</li> </ul>	—
電源表示ランプが赤と 緑で交互に点滅する	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ACC 電源が低下していませんか?</li> <li>●同じ ACC ラインに、多くの自動車機器を接続していませんか?</li> </ul>	— —
映像が出ない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●パーキングブレーキのコードの接続が外れている。 →接続・取り付けを確認してください。</li> </ul>	9 20 21

## お願い

- お客様による修理は、危険ですから絶対におやめください。