

# テレビ放送を見る

当社製車載地上デジタルチューナーやワンセグ携帯を接続すると本機のディスプレイユニットで地上デジタル放送を視聴することができます。



あらかじめ、当社製車載地上デジタルチューナーやワンセグ携帯の取扱説明書をよくお読みください。操作はディスプレイユニットのボタンで説明しています。リモコンで操作するときは、リモコンのボタンに読み替えてください。

使う

テレビ放送を見る



## テレビ放送を見るには

- 1 「地上 D ○○○」が表示されるまで、**入力切替** を数回押す  

- 2 **調整/選択** を短く押して、チャンネルを選ぶ  


## スキャンを行うとき

ディスプレイユニットのボタン操作で初期スキャンや再スキャンを行うことができます。

- 初期スキャン：**調整/選択** を 1 秒以上押す
- 再スキャン：**調整/選択** を 1 秒以上押す

## ワンセグ携帯を接続したとき

- ワンセグ携帯側で「AV 出力」に設定してください。
- ワンセグ放送を視聴するときは、「ビデオモード設定」(22 ページ) で「ワンセグ」に設定してください。

## 緊急警報放送 (EWS) について

- 緊急警報放送 (EWS) とは…  
大規模災害など緊急な出来事が発生した場合に、緊急警報放送を放送局より送信して、視聴者にいち早く情報を知らせる放送システムです。  
本機能は、地上デジタル放送視聴時のみの機能です。
- 緊急警報放送 (EWS) 受信時の本機の動作
  - ・視聴中の放送局で緊急警報放送が開始されると、自動的に緊急警報放送のチャンネルに切り換わります。
  - ・緊急警報放送終了後は、切り換わったチャンネルのままです。元のチャンネルには自動では戻りません。

# テレビの音声をカーオーディオのスピーカーで聴く

本機はステレオタイプの FM トランスミッター (送信機) を内蔵していますので、テレビの音声をカーオーディオ (FM ラジオ付) のスピーカーで聴くことができます。

操作はディスプレイユニットのボタンで説明しています。リモコンで操作するときは、リモコンのボタンに読み替えてください。



## カーオーディオで聴くには

- 1 本機の電源を入れる
- 2 FM ラジオの電源を入れる
- 3 ラジオを FM に切り換え、周波数を 76.0 (工場設定値) MHz に設定する
- 4 ラジオの音量つまみ (音量ボタン) で音量を調整する

## 周波数を変える

FM ラジオ放送との周波数が接近している場合など混信を防止するため FM トランスミッターの周波数を変更することができます。

●周波数は 76.0 MHz (工場設定値) から 78.4 MHz の間、0.1 MHz きざみで設定できます。

- 1 **メニュー** を短く数回押して\*  
「FM トランスミッター」を選ぶ  
※ **メニュー** は短く押してください。1 秒以上押すとメインメニューが表示されます。
- 2 **調整/選択** を押して、周波数を設定する  
76.0 MHz → 76.1 MHz…78.4MHz → OFF\*  
※ FM で音声を聴かないときは OFF にします。
- 3 画面の表示が消えるまで **メニュー** を押す
- 4 ラジオを FM に切り換え、手順 2 で設定した周波数に合わせる

## お知らせ

- FM トランスミッターの送信周波数は、どの周波数に変更してもさしつかえありませんが、FM ラジオ放送と混信しない周波数に変更してください。
- FM トランスミッターの実用到達距離は、約 3 m です。取付場所によっては聴きにくいことがあります。
- お使いのカーオーディオの取扱説明書をお読みください。

使う

テレビの音声をカーオーディオのスピーカーで聴く