

故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。

これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店または「サービス相談窓口」(☎ 46、47 ページ)にご相談ください。

症 状	調べるところ・原因・対策	参 照 ページ
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> ●車のエンジンがかかっていない。 →車のエンジンをかけてください。 ●各コードが正しく接続されていない。 →接続をご確認ください。 	— 40
画面の明るさが一定でない	<ul style="list-style-type: none"> ●ディマー設定が「オートモード1」「オートモード2」になっている。 →故障ではありません。設定を「マニュアルモード」にすると、周囲の明るさに影響されなくなります。 	20
映像が暗い / 白っぽい 色あいが悪い / 色が薄い	<ul style="list-style-type: none"> ●映像の調整が適切でない。 →各項目を調整してください。 	30
赤、青または緑の点が 表示される	<ul style="list-style-type: none"> ●故障ではありません。 液晶パネルは非常に精密な技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯する画素がありますので、ご了承ください。 	—
色縞模様が出る 色が消える	<ul style="list-style-type: none"> ●ビデオ入力 1 またはビデオ入力 2 に接続されたテレビ側の信号が悪い。 ●電波状態の良い場所に移動して見てください。 	— —
電源ボタンの文字が白 と赤で交互に点滅する	<ul style="list-style-type: none"> ●ACC 電源が低下していませんか? ●同じ ACC ラインに、多くの自動車機器を接続していませんか? 	— —
音声が出るが、 映像が出ない	<ul style="list-style-type: none"> ●パーキングを引いていない。 →パーキングブレーキを引いてください。 ●パーキングブレーキブレーキのコードの接続が外れている。 →接続・取付を確認してください。 	— 40 41

故障かな!?

必要なとき

症 状	調べるところ・原因・対策	参 照 ページ
FM トランスミッター の音がでない	<ul style="list-style-type: none"> ●FM トランスミッター設定が「OFF」になっている。 →周波数を設定してください。 ●FM ラジオの選局がずれている、または音量が下がっている。 →調整してください。 ●電源コードのFM トランスミッター用アンテナが伸びていない。 →音が聞こえるようにアンテナを伸ばし、引き直し直してください。 ●拡張 A V 設定を確認してください。 ●音声レベルが「0」になっている。 →音声レベルを確認してください。 	33 15
画面にはん点が出る (音は正常)	<ul style="list-style-type: none"> ●自動車 / バイク / 高圧線 / ネオンサインなどの近くなどを車が通過した。 	—
スピーカーの音が出ない	<ul style="list-style-type: none"> ●スピーカーの音量を確認してください。 ●ミュートになっていませんか? ●ヘッドホンが接続されていませんか? 	13 27 —
色縞模様が出る 色が消える	<ul style="list-style-type: none"> ●ラジオ放送、アマチュア無線局の送信アンテナの近くなどを通過した。 ●車内で無線機を使用した。 	— —

お願い

- お客様による修理やヒューズの交換は、危険ですから絶対におやめください。

故障かな!?

必要なとき