



- 1** 入力切換 を押して、アナログ放送画面にする
- 2** (例) リモコンの **2** に19チャンネルをプリセットしたい場合  
リモコンの で19チャンネルを選択する  
リモコン **2** を1秒以上押す
- 3** 「2」のくりかえしで他の番号に必要なチャンネルをプリセットする
- ダイレクト (1~12) 選局**  
ダイレクトボタン (1~12) への設定



- 内蔵スピーカーの音量調整ができます。
- で音量を調整する
- 内蔵スピーカーの音量を調整する**  
音量調整
- 
- 内蔵スピーカーの音量が調整できます。[0~60段階]
- お知らせ**  
ヘッドホンを使用されている時は、ヘッドホンの音量が調整されます。