

システム設定メニューの操作と設定

例) ビデオモードを設定する



- 1 **メニュー** を1秒以上押す
- 2 **オート** **オート** で[システム設定]を選び **決定** を押す
 メニュー
 システム設定
 映像音声調整
 終了
 決定 / 決定 (戻る) : 終了
- 3 **オート** **オート** **チャンネル** **チャンネル** で[ビデオモード]を選び **決定** を押す
 システム設定
 拡張AV 映像出力
 ビデオモード 電源LED
 デイマ ー ビープ音
 オートメモリ
 決定 / 決定 (戻る) : 戻る
- 4 **オート** **オート** で[ビデオ1モード設定]で
 例: [DVDビデオ設定]を選び **決定** を押す
 ビデオ1モード設定
 ビデオ設定
 DVDビデオ設定
 設定しない
 決定 / 決定 (次設定) (戻る) : 戻る
- 5 **オート** **オート** で[ビデオ2モード設定]で
 例: [カーナビ設定]を選び **決定** を押す
 ビデオ2モード設定
 ビデオ設定
 カーナビ設定
 設定しない
 決定 / 決定 (戻る) : 戻る

ビデオモード	ビデオ1モード設定 ビデオ設定 DVDビデオ設定 設定しない 決定 / 決定 (次設定) (戻る) : 戻る	ビデオ設定 ビデオ機器を接続する DVDビデオ設定 DVDをお使いのとき設定する 設定しない 画面を表示しないでスキップする
	ビデオ2モード設定 ビデオ設定 カーナビ設定 設定しない 決定 / 決定 (戻る) : 戻る	ビデオ設定 ビデオ機器を接続する カーナビ設定 カーナビをお使いのとき設定する (ノーマル/フルの画面) 設定しない 画面を表示しないでスキップする
デイマ ー	デイマ ー設定 オートモード マニュアルモード 決定 / 決定 (戻る) : 戻る	オートモード 周囲の明るさに応じて画面の明るさを自動的に調整する マニュアルモード お好みの明るさに手動で調整する
オートメモリ	オートメモリ設定 メモリ感度 標準 高い 決定 / 決定 (戻る) : 戻る	標準 通常は標準を選択して使用する 高い 電波の弱いチャンネルもメモリしたい場合
電源LED	電源LED設定 オン オフ 決定 / 決定 (戻る) : 戻る	オン 電源「入」時に本体の電源キーが青色点灯する オフ 電源「入」時に本体の電源キーが青色に点灯しない ※電源「切」時の本体の電源キーはオン、オフどちらの設定でも赤色に点灯します。
ビープ音	ビープ音設定 オン オフ 決定 / 決定 (戻る) : 戻る	オン 本体の電源キーを操作時にビープ音を鳴らす オフ 本体の電源キーを操作時にビープ音を鳴らさない

お知らせ

- 10秒間操作しないとシステムメニューの設定画面は消えます。