

症 状	原因と処置	ページ
FMトランスミッターの音が出ない	<ul style="list-style-type: none"> ● FM トランスミッター設定が「OFF」になっている。 →周波数を設定してください。 ● FMラジオの選局がずれている、または音量が下がっている。 →調整してください。 ● 電源コードのFMトランスミッター用アンテナが伸びていない。 →音が聞こえるようにアンテナを伸ばし、引き直し直してください。 ● 拡張AV設定を確認してください。 ● 基本メニューの音声レベルが「0」になっている。 →基本メニューの音声レベルを確認してください。 	22 23 41 30 27
映像がゆれる 映像が2重3重になる 雑音が出る	<ul style="list-style-type: none"> ● ビルとビルの間/送電線の付近/山かげ/電車の近くなどを車が通過した。 ● 車の上空を飛行機が通過した。 	-
映りが悪くなる 色が出たり消えたりする 雑音が出る	<ul style="list-style-type: none"> ● 山や木立のかげになっている。 ● 放送局から遠く、電波が弱い。 	-
画面にはん点が出る (音は正常)	<ul style="list-style-type: none"> ● 自動車/バイク/高圧線/ネオンサイン等の近くなどを車が通過した。 	-
内蔵スピーカーの音が出ない	<ul style="list-style-type: none"> ● スピーカーの音量を確認してください。 ● ミュートになっていませんか。 	21 12
色縞模様が出る 色が消える	<ul style="list-style-type: none"> ● ラジオ放送、アマチュア無線局の送信アンテナの近くなどを通過した。 ● 車内で無線機を使用した。 	-

お願い

- お客様による修理やヒューズの交換は、危険ですから絶対におやめください。

お手入れについて

液晶パネルは水ぶきをしない

ガーゼなどの乾いた柔らかい布で軽くふいてください。汚れがひどい場合は、ガーゼなど柔らかい布にOAクリーナー（液晶パネル用）を染み込ませ、軽くふいてください。アセトンなどケトン類やキシレン、トルエンなどの溶剤、水は使用しないでください。



キャビネットは柔らかい布でふく

汚れのひどいときは水でうすめた台所用洗剤（中性）にひたした柔らかい布をよく絞り、汚れをふいてください。

洗剤を直接テレビにかけない

水滴が液晶パネルの表面を伝わって内部に入ると、故障の原因になります。洗車や雨の時に水がかからないようにご注意ください。

殺虫剤、ベンジン、シンナーなど揮発性のものをかけない

キャビネットの変質や塗装がはがれます。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させない。（キャビネットの変質の原因）



お知らせ

- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。