

もくじ

ご使用前に

商品構成一覧表	2
特長	3
安全上のご注意	6
快適にお使いいただくために	12
各部のなまえとはたらき	13
ディスプレイユニット	13
リモコン	14
チューナーユニット	16
メニュー画面	17

使いかた

テレビ放送を見る	19
選局のしかた	21
オートメモリ選局	21
ダイレクト (1~12) 選局	22
音声について	23
内蔵スピーカーの音量を調整する	23
テレビの音声をカーオーディオで聞くには	24
「FMトランスミッター」の周波数変更	25

使いこなす

便利な機能	26
映像の横縦比 (アスペクト) を切り換える	26
音声を切り換える	27
拡張AV出力機能	28
画面オフ	29
設定を変える	30
基本メニューの設定	30
基本メニュー	30
スピーカー音量の調整	31
システムメニューの操作と設定	32
スピーカー	32
ディマー	32
ビデオモード	33
オートメモリ	33
カメラスケール	34
映像音声調整	35

設置・接続

設置のしかた	36
取り付け位置について	36
車内設置図	38
機器配線	39
電源リード	40
パーキングブレーキ入力	41
圧着式コネクタ	42
各機器との接続	43
車載用デジタルチューナーを専用線で接続する	43
車載用デジタルチューナーを専用線で接続する (テレビのリモコンで操作)	44
車載用デジタルチューナーを専用線で接続する (チューナーのリモコンで操作)	45
車載用デジタルチューナーを映像端子で接続する	46
当社製車載用デジタルチューナーと連動する	47
カーナビゲーションを接続する	48
車載用DVDプレーヤーを接続する	50
映像機器を接続する	51
2台目のテレビやモニターを接続する	52
車載用カメラを接続する	53
カメラ強制入力リード (緑) の接続 / TW-CC170Bの場合	54
TW-CC180BとTW-CC200BPの場合	55

必要なとき

故障かな!?	56
お手入れについて	59
保証とアフターサービス	60
修理ご相談窓口	62
仕様	64
別売品のご紹介	65