

受信設定

●アンテナを設置する際にアンテナ入力レベルを見ることで、アンテナが動作しているかどうかの確認ができます。

