

メッセージ表示一覧

●本機では、メールで送られてくる情報とは別に、状況に合わせて「メッセージ」が表示されます。主なメッセージとその内容は下記の通りです。

メッセージ	内容
受信できません。	受信するための送信データが異常の場合に表示されます。(B-CASカードの問題ではありません)
緊急警報放送が開始されました。決定で選局、戻るで本メッセージを非表示にします。	緊急警報放送が始まっています。必ず確認するようにしてください。
B-CASカードが正しく挿入されていません。表裏または挿入方向を確認してください。	B-CASカードの挿入方向の間違い、または使用できないカードが挿入されています。本機専用のB-CASカードを正しく挿入してください。(18ページ参照)

お手入れについて

キャビネットをいためないために次の点にお気をつけください。

- 殺虫剤、ベンジン、シンナーなど揮発性のものをかけないでください。変質したり、塗料がはげることがあります。
- ゴムやビニール製品などを長時間接触したままにしないでください。跡がつくことがあります。
- 汚れは柔らかい布でふきとってください。汚れがひどいときは、水で薄めた台所用洗剤(中性)に浸した布をかたく絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

故障かな!?

共通の項目		
症状	原因と処置	ページ
リモコンが操作できない	<ul style="list-style-type: none"> ●電池が消耗していたり、電池の極性が違っていませんか? ●リモコン受光部に向けて操作していますか? ●受信異常により、本機の操作ができなくなる場合があります。→一旦エンジンを切り(ACCオフ)、再度エンジンをかけて(ACCオン)ください。 ●パーキングブレーキ入力リードの接続をしてください。 	12 16 -
チャンネル番号が画面から消えない	<ul style="list-style-type: none"> ●画面表示ボタンで、画面表示が出る状態にいませんか? →再度、画面表示ボタンを押してください。 	45
天面に触れると熱い	<ul style="list-style-type: none"> ●本機は放熱のため天面の一部で温度が高くなります。品質・性能には異常ありません。(風通しの良い所に設置してください。) 	-
横長映像や縦長映像になる	<ul style="list-style-type: none"> ●「接続テレビ設定」が、接続されているテレビに合っていますか? ●ワイドテレビの場合、映像に合った画面モードに設定されていますか? 	29 17
電源を入れても映像がすぐに出ない	<ul style="list-style-type: none"> ●本機は電源を入れても、ソフトウェアが起動して映像を表示するまでに時間がかかる場合があります。 	-
乱れた映像になる または特定のチャンネルで映像が乱れる	<ul style="list-style-type: none"> ●本機のコンポーネント映像出力端子を使用していませんか? D端子出力設定が間違っていないか確認してください。 	29
映像が出ない	<ul style="list-style-type: none"> ●パーキングブレーキ入力に信号を接続している場合、パーキングブレーキをかけないと、映像出力端子から信号が出力されません。通常はディスプレイ側でパーキングブレーキ対応しますので、接続を確認して下さい。 	71
映像も、音声も出ない	<ul style="list-style-type: none"> ●本機が異常高温になると、自動的に電源がオフされます。車内、トランクルーム等の温度を下げてから、本機の電源を入れ直して下さい。 ●車の場所や方向により、受信状態が変化します。アンテナレベルを確認して下さい。 ●B-CASカードは正しく挿入されていますか? B-CASカードテストを実行して確認して下さい。 	- 40 18、42