


1 「メニュー」を押す



情報/メール	システム設
放送局一覧	
アンテナレベル	
放送メール	
B-CASカード	
ボード	
ID表示	

■ 放送局一覧
■ アンテナレベル

→ 右ページへつづく

■ 放送メール
■ B-CASカード
■ ボード
■ ID表示

→ 44ページへつづく

現在受信できる地上デジタル放送のチャンネルの一覧を表示する

放送局一覧

「放送局一覧」を選び、決定する

情報/メール	決定
放送局一覧	
アンテナレベル	
放送メール	
B-CASカード	
ボード	
ID表示	

リモコン	系列名	放送局名	チャンネル
1	NHK総合	NHK総合・大阪	011-0 012-0 611-0
		NHK総合・京都	011-1 012-1 611-1
		NHK総合・神戸	011-2 012-2 611-2
2	NHK教育	NHK教育・大阪	021 022 023 621
3		サンテレビ	031
4	TBS系列	MBS毎日放送	041 042 043 641
5		KBS京都	051
6	テレビ朝日系列	ABCテレビ	061 062 063 661
7	テレビ東京系列	テレビ大阪	071 072 073 271 671
8	フジテレビ系列	関西テレビ	081 082 681
10	日本テレビ系列	よみうりテレビ	101 102 103 701

リモコンの選局ボタン番号

系列名

放送局名

受信可能なチャンネル(複数ある場合があります。ワンセグは青色で表示されます。)

- 本機に設定された受信可能なチャンネルを一覧表示します。
- リモコンの選局ボタンには、受信可能な系列局ごとにチャンネル設定されるので、1つのリモコン番号のボタンを押すごとに、設定されているチャンネルを順番に選局します。
(例) 1を押すごとに NHK総合・大阪 ↔ NHK総合・京都 ↔ NHK総合・神戸

デジタル放送のアンテナ入力レベル表示する

アンテナレベル

「アンテナレベル」を選び、決定する

情報/メール	決定
放送局一覧	
アンテナレベル	
放送メール	
B-CASカード	
ボード	
ID表示	

アンテナレベルが表示されます。
例) 地上デジタル放送

アンテナレベル	現在 52	最大 60
〇〇〇〇受信		
物理チャンネル	〇〇CH	

最大感知レベル

現在のアンテナ入力レベル

- アンテナレベルは受信状況を確認するための目安です。表示される数値は、受信している電波の強さではなく、質(信号と雑音の比率)を表します。

(戻る)で1つ前の画面に戻る

