

確認

- 商品構成一覧表2
- 使用上のご注意3
- 安全上のご注意6
- 快適にお使いいただくために10
- ご使用の前に12
- 別売品との組み合わせでシステムアップ13
- 本機の特長と楽しみかた14
- 各部のはたらき16
- B-CASカードの挿入18
- メニュー画面の操作と項目19

設定

- かんたん設置設定20
- チャンネルの設定24
 - ホームスキャン24
 - おでかけスキャン26
- 選局設定28
- 受信設定30
- 接続テレビ設定31
- 地域設定 個人情報消去34
- デジタル音声設定36

見る

- いろいろな情報を見る38
- テレビ放送を見る42
 - 緊急警報放送 (EWS) について43
- 番組表から見る44
- データ放送を見る46
- 信号を切り換える47
- 画面キーボードで文字を入力する48

設置・接続

- 本機の設置と接続52
- 地上デジタル放送受信アンテナの接続53
- 電源の接続と配線54
- パーキングブレーキ入力リードの接続55
- ディスプレイ、カーナビゲーションの接続56
 - 映像端子で映像機器を接続66
- 当社製テレビとの連動67
- 専用端子とD2映像端子でカーナビゲーションとカーテレビを接続68
- 他社機器との接続70
- リモコンの設定71

必要なとき

- 地上デジタル放送チャンネル一覧表72
- アイコン一覧74
- メッセージ表示一覧76
- お手入れについて77
- 故障かな!?78
- 用語解説80
- さくいん81
- 保証とアフターサービス82
- 仕様85
- 別売品のご紹介86