


# チャンネルの設定 おでかけスキャン

- ホームスキャンでのチャンネル設定とは別に、おでかけ先でスキャンするとおでかけ先での受信チャンネルを設定します。
- 自宅に帰ったときに、ボタンで自宅周辺のチャンネル設定に切り換えることができます。
- ホームモードから右記の操作をしても、おでかけスキャンになります。
- スキャンモードを変更するときは、「システム設定」メニューで「チャンネル設定」のスキャンモードから選んでください。(P.24ページ)

ホーム/おでかけ  
チャンネル  
(おでかけスキャン)



旅行などで自宅から離れるとき、おでかけ先でのチャンネルを受信設定する

**初期スキャン**

## 1 「チャンネル」 ボタンを1秒以上押し



受信可能な放送局	
NHK教育・大阪	
よみうりテレビ	
A B Cテレビ	
MBS毎日放送	
関西テレビ	
テレビ大阪	

〈スキャン中の画面〉

- 現在受信できるチャンネルを調べて一覧表示します。(チャンネルスキャン)
  - スキャンの途中で「チャンネル」 「チャンネルV」を押してスキャンを止めても、それまでに受信できたチャンネルは登録されます。
- ※今までの「おでかけスキャン」での設定は全てリセットされます。

## 2 受信できるチャンネルの一覧を表示する

リモコン	系列名	放送局名	チャンネル
1	NHK総合	NHK総合・大阪	011-0 012-0 611-0
		NHK総合・京都	011-1 012-1 611-1
		NHK総合・神戸	011-2 012-2 611-2
2	NHK教育	NHK教育・大阪	021 022 023 621
		サンテレビ	031
3	独立局	MBS毎日放送	041 042 043 641
		KBS京都	051
4	TBS系列	A B Cテレビ	061 062 063 661
		テレビ大阪	071 072 073 271 671
5	フジテレビ系列	関西テレビ	081 082 681
		よみうりテレビ	101 102 103 701

※「修正」「入替」はできません。

- 放送局の系列を「ホーム」のチャンネル設定に合わせます。
- ワンセグは青色で表示されます。

## 3 いずれかのボタンを押し、終了する

- ボタンを押さなくても、約10秒後に自動的に終了します。

おでかけ途中で受信エリアが変わったとき、受信できる局を追加

**再スキャン**

## 1 「チャンネルV」 ボタンを1秒以上押し



受信可能な放送局	
NHK教育・大阪	
よみうりテレビ	
A B Cテレビ	
MBS毎日放送	
関西テレビ	
テレビ大阪	

〈スキャン中の画面〉

- 新たに受信できた放送局を追加します。
  - スキャンの途中で「チャンネル」 「チャンネルV」を押してスキャンを止めても、それまでに受信できたチャンネルは登録されます。
- ※今までの「おでかけスキャン」での設定はリセットされません。

## 2 受信できるチャンネルの一覧を表示する

リモコン	系列名	放送局名	チャンネル
1	NHK総合	NHK総合・大阪	011-0 012-0 611-0
		NHK総合・京都	011-1 012-1 611-1
		NHK総合・神戸	011-2 012-2 611-2
2	NHK教育	NHK教育・大阪	021 022 023 621
		サンテレビ	031
3	独立局	MBS毎日放送	041 042 043 641
		KBS京都	051
4	TBS系列	A B Cテレビ	061 062 063 661
		テレビ大阪	071 072 073 271 671
5	フジテレビ系列	関西テレビ	081 082 681
		よみうりテレビ	101 102 103 701

※「修正」「入替」はできません。

- 放送局の系列を「ホーム」のチャンネル設定に合わせます。
- ワンセグは青色で表示されます。

## 3 いずれかのボタンを押し、終了する

- ボタンを押さなくても、約10秒後に自動的に終了します。

自宅に帰ったとき  
自宅周辺の受信設定に切り換える

**ホーム/おでかけ**

## 1 「ホーム/おでかけ」 ボタンを押す



- 押すごとに「ホーム」モードと「おでかけ」モードが切り換わります。

000テレビ	地上D 061
13:20   ニュース団	6 LOGO 13:41

—スキャンしても受信できるチャンネルが何も見つからなかった場合、チャンネル表示は「000」になります。

「おでかけ」モードの受信設定  
「ホーム」モードの受信設定