

# 選局設定

## ■「選局設定」メニューでは次の設定ができます。

### 受信モード自動切換

地上デジタル放送の受信状況に応じて、地上デジタルテレビ放送とワンセグを自動的に切り換えるように設定できます。

### 地上D選局対象（地上デジタルテレビ放送のみ）

選局するときに、テレビサービスと独立データサービスの全てを選局するのか、テレビサービスのみを選局するのかを設定します。

●この設定は番組表にも反映します。

（例）「テレビ」を設定すると番組表もテレビサービスのみを表示します。



### 1 「メニュー」を押す



### 2 「システム設定」を選ぶ



情報/メール	システム設定
放送局一覧	
アンテナレベル	
放送メール	
B-CASカード	
ID表示	

### 3 「選局設定」を選び、決定する



システム設定
1 チャンネル設定
選局設定
受信設定
地域設定
接続テレビ設定
デジタル音声設定
個人情報消去



地上デジタル  
テレビ放送と  
ワンセグを自動で  
切り換える

### 受信モード自動切換

## 「受信モード自動切換」を選び、設定する



選局設定		
受信モード自動切換	オフ	オン
地上D選局対象	◀ テレビ/データ ▶	



オフ

自動では切り換わらない

●切り換えるときは、リモコンの **受信モード** を押します。

オン

受信状況に応じて自動的に切り換わる。

●地上デジタルテレビ放送のチャンネルを視聴中に、受信状況が悪化したときには、自動的にワンセグのチャンネルに切り換え、地上デジタルテレビ放送が受信できる状況になれば、自動的に地上デジタルテレビ放送のチャンネルに切り換えます。

選局の対象となる  
地上デジタル放送の  
サービスを設定する

### 地上D選局対象

## 「地上D選局対象」を選び、設定する



選局設定		
受信モード自動切換	オフ	オン
地上D選局対象	◀ テレビ/データ ▶	



テレビ/データ

テレビサービスと独立データサービスを選局する

テレビ

テレビサービスのみを選局する

●番組表もテレビサービスのみ表示します。

### お知らせ

●「地上D選局対象」を設定できるのは、地上デジタルテレビ放送のみです。ワンセグは設定できません。

で1つ前の画面に戻る