

メッセージ表示一覧

●本機では、メールで送られてくる情報とは別に、状況に合わせて「メッセージ」が表示されま
す。主なメッセージとその内容は下記の通りです。

メッセージ	内容
受信できません。	0020 デジタル放送の受信レベルが低い場合に表示されます。
	E202 デジタル放送の電波を受信できていない場合に表示され ます。
	E203 デジタル放送の受信レベルが非常に低い場合もしくは、 放送が休止している場合に表示されます。
	E204 異なる放送局のサービスエリアに移動した場合に表示され ます。もしくは、放送局の送信周波数に変更があった 場合に表示されます。
B-CASカードが正しく挿入されて いません。表裏または挿入方向を 確認してください。	B-CASカードの挿入方向の間違い、または使用できない カードが挿入されています。本機専用のB-CASカードを 正しく挿入してください。 (18ページ参照)

お手入れについて

キャビネットをいためないために次の点にお気をつけください。

- 殺虫剤、ベンジン、シンナーなど揮発性のものをかけないでください。変質したり、塗料が
はげることがあります。
- ゴムやビニール製品などを長時間接触したままにしないでください。跡がつくことがありま
す。
- 汚れは柔らかい布でふきとってください。汚れがひどいときは、水で薄めた台所用洗剤(中
性)に浸した布をかたく絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。