

英数字順

1125i (1080i)

デジタルハイビジョン放送 (HD) の1つで、1/60秒ごとに1125本の走査線を半分に分けて交互に流すインターレース (飛び越し走査) 方式です。走査線数は現行テレビ放送の525本の倍以上の1125本もあるため、細部まできれいに表現され臨場感豊かな映像になります。

5.1chサラウンド

左前、右前、センター、左後、右後の5本のスピーカーとサブウーハーから、それぞれ独立した音声を出力できるサラウンド方式です。背面の光デジタル音声出力端子に5.1ch光デジタル入力端子付きのオーディオ機器を接続すれば、臨場感のある音声で楽しむことができます。

525i (480i)

デジタル標準テレビ放送 (SD) の1つで、1/60秒ごとに525本の走査線を半分に分けて交互に流すインターレース (飛び越し走査) 方式です。現行のテレビ放送やBS放送と同等の解像度です。

525p (480p)

デジタル標準テレビ放送 (SD) の1つで、1/60秒ごとに525本の走査線を同時に流すプログレッシブ (順次走査) 方式です。インターレース方式のように交互に流さないので、チラツキが少なくなります。

750p (720p)

デジタルハイビジョン放送 (HD) の1つで、1/60秒ごとに750本の走査線を同時に流すプログレッシブ (順次走査) 方式です。インターレース方式のように交互に流さないので、チラツキが少なくなります。

AAC

衛星デジタル放送や地上デジタル放送で標準に定められたデジタル音声方式です。「アドバンスド・オーディオ・コーディング」の略で、CD並みの音質データを約1/12まで圧縮できます。また、5.1chのサラウンド音声や多言語放送を行うこともできます。

D端子

コンポーネント (色差) ビデオ信号と制御信号を1つにまとめた端子です。色信号の干渉を避けるために、映像信号を輝度、赤系、青系の3つの信号に分け、それぞれの専用回路で信号処理し、画面に映すときに合成しますので、より自然に近い映像が、お楽しみになれます。

PCM

アナログ音声をデジタル音声に変換する方式の一つです。「パルス・コード・モジュレーション：パルス符号変調」の略で、手軽にデジタル音声が楽しめます。

五十音順

アンテナレベル

アンテナから入ってくる電波の質 (信号と雑音の比率) です。受信チャンネルや天候、季節、時間帯、受信している地域、車のある場所、アンテナ接続ケーブルの長さなどによって影響を受けます。

(株) B-CAS

BSデジタル放送の限定受信システム (CAS) を管理するために設立された(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの略称です。B-CASカードの発行・管理をしています。110度CSデジタル放送、地上デジタル放送も同システムを使用しています。

地上デジタルテレビ放送／ワンセグ

地上デジタルテレビ放送：
地上デジタル放送による固定受信機向け放送サービス
ワンセグ：
地上デジタル放送による携帯受信機向け放送サービス

データ放送

お客様が見たい情報を選んで画面に表示させることができます。例えばお客様のお住まいの地域の天気予報を、いつでも好きなときに表示させることができます。また、テレビ放送に連動したデータ放送もあります。

マルチビュー放送

1チャンネルで主番組、副番組の複数映像が送られる放送のことです。例えば、野球放送の場合、主番組は通常の野球放送、副番組ではそれぞれのチームをメインにした野球放送が行われます。

さくいん

英数字

	ページ
■1125i (1080i)	33、80
■525i (480i)、525p (480p)	33、80
■750p (720p)	33、80
■AAC	37、80
■B-CASカードテスト	23、40
■B-CASカードの挿入	18
■D1/D2映像出力端子	16
■D端子出力設定	32、33
■EWS	43
■ID表示	41
■PCM	37、80

あ 行

	ページ
■アイコン	74、75
■アンテナの接続	53
■アンテナレベル	38、39
■枝番号	42
■オーディオ機器	36、37
■おでかけスキャン	26、27

か 行

	ページ
■カーナビゲーション	56~58
■画面表示	43
■カラーボタン	17
■かんたん設置設定	20~23
■緊急警報放送	43
■県域設定	21、34
■個人情報消去	34、35
■コンポーネント映像出力端子	16、57、63、68~70

さ 行

	ページ
■再スキャン	24~27
■字幕の設定	47
■受信設定	30
■受信チャンネル設定	24~27
■受信モード	17、42
■受信モード自動切換	28、29
■順送り選局	42
■初期スキャン	24~27
■信号切換	17、47
■接続テレビ設定	31~33

	ページ
■設置設定	20~37
■選局設定	28
■専用端子	16、56、58、59、61、68

た 行

	ページ
■地域設定	34、35
■地上D選局対象	28、29
■地上デジタル	14
■地上デジタルテレビ放送／ワンセグ	14、17、80
■チャンネル設定	20~22、24~27
■デジタル音声出力 (光) 端子	16、36、56、57、68
■データ放送	46、80
■テレビの接続	59、61、63、64、68、69
■電源表示ランプ	16

は 行

	ページ
■番組内容	43
■番組表	44、45
■付属品	2
■放送メール	40
■ホームスキャン	24、25

ま 行

	ページ
■マニュアル設定	24、25
■マルチビュー放送	47、80
■メッセージ表示	76
■メニュー画面	19
■文字スーパー	47
■モニターの接続	65

や 行

	ページ
■郵便番号	21、35

ら 行

	ページ
■リモコン受信部	2、17
■リモコン設定	71

わ 行

	ページ
■ワンセグ	14、17、80