

テレビ放送を見る

準備：テレビの電源を入れて、画面を切り換える

選局のまえにまず、「放送切換」ボタンを押し、放送を選ぶ

地上/BS/CS ●押すごとに切り換わります。
地上デジタル → BS → CS1 → CS2

リモコン番号ボタンで選局する

1 ~ 12 #

●1つのリモコン番号に複数のチャンネルが設定されている場合、そのリモコン番号ボタンを押すごとに設定されたチャンネルを順々に選局します。

順送りで選局する

●押すたびに、受信できるチャンネルを順々に選局します。

お好みで選局する

1 お好み選局表を出す ●押すたびに、ページが切り換わります。

2 表から選び、決定する

① 決定

② 決定

お好み選局 1 / 3 ページ		
1 101	2 102	3 103
4 141	5 151	6 161
7 171	8 181	9 191
10 200	11 700	12 701

① ~ ⑫ 選局

- お知らせ
- 番組表で選局するには(48、49ページ)
 - 1つの放送局が同じ時間帯に異なる番組を放送している場合は、チャンネル番号が一番小さいチャンネルしか選べない場合があります。
 - 連続してチャンネルを押して、チャンネルを連続して切り換える。
 - 電源オン(ACCオン)直後のチャンネルによる選局。

地上デジタル放送を視聴のときは、選局のまえに、「受信モード」ボタンを押し、受信モードを選ぶ。

●押すごとに切り換わります。
地上デジタル
テレビ放送 ↔ ワンセグ

●「選局設定」メニューの「受信モード自動切換」(32、33ページ)を「オン」に設定している場合は、地上デジタル放送の受信状況に応じて、自動的に切り換わります。

電源を入れる

受信モード

画面表示

番組内容

放送切換

リモコン番号ボタン

チャンネル

お好み選局

番組を見ているときに…「画面表示」を押す

画面表示

見ている番組のタイトルなどを表示する

画面表示

●チャンネル表示を消すとき
「番組についての情報」表示は約5秒後に、または「画面表示」を再度押すとチャンネル表示に変わります。さらに「画面表示」を押すとチャンネル表示が消えます。

放送の種類
地上D：地上デジタルテレビ放送
ワンセグ：ワンセグ
BS：BSデジタル放送
CS1、CS2：110度CSデジタル放送

(例) 番組についての情報 (タイトル、開始・終了時刻) チャンネル

リモコンボタン 1 ~ 12 (それ以外の場合は空白)

「ホーム」モードまたは「おでかけ」モードを表示 (地上デジタル放送のみ 26、27、81ページ)

現在時刻

番組を見ているとき、または、番組表から選んでいるときに…「番組内容」を押す

番組内容

48ページ
手順3を参照してください

●番組表から選んでいるときは「決定」ボタンでも番組内容を表示できます。

地上デジタル放送で、枝番号の異なる放送を選局する場合

●枝番号とは同じチャンネル番号に割り当てる放送が複数受信できた場合に追加される番号のことです。

→●枝番号のある地上デジタル放送を受信中に、その放送が設定されているリモコン番号ボタンを押す。

1 ~ 12 #

●押す毎に切り換わります。

●チャンネルを押して選局する。

リモコンボタンの番号に割り当てられた放送局 (工場出荷時)

●BS デジタル放送

番号	チャンネル	放送局名
1	101	NHK BS1
2	102	NHK BS2
3	103	NHK ハイビジョン
4	141	BS日テレ
5	151	BS朝日
6	161	BS-i
7	171	BSジャパン
8	181	BSフジ
9	191	WOWOW
10	200	スター・チャンネル
11	700	NHK データ1 データ放送の
12	701	NHK データ2 画面になります

●CS 1(スカパー！110)

番号	チャンネル	放送局名
1	001	スカパー！110メイト
2	990	生活スタイルTV
3	025	BBC JAPAN
4	991	SHOP&TV5
5	055	ep055チャンネル
6	027	
7		
8		
9	091	ActOnTV
10	888	スターチャンネルHV
11		
12	092	Bloomberg

●CS 2(スカパー！110)

番号	チャンネル	放送局名
1	100	スカパー！110プロモ
2	110	ワンテンポータル
3	123	CS映画
4	147	ペルーナお買物テレビ
5	250	アクティブ!スポーツ
6	160	C-TBSウェルカム
7	177	ショップチャンネル
8	258	フジテレビ739
9	194	AQステーション
10	101	宝塚プロモチャンネル
11	290	TAKARAZUKA SKY・STAGE
12	232	スター・クラシック

- お知らせ
- 地上デジタル放送は、お住まいの地域によって放送局が異なるため、出荷時は未設定です。かんたん設置設定やチャンネル設定で、お住まいの地域に合わせてチャンネル設定してからお使いください。
 - リモコン番号に割り当てられないチャンネルは順送りで選局してください。

見る