

# リモコンの設定

本機のリモコンで当社製の車載用テレビやカーナビゲーションの一部操作ができます。

## ■ 設定方法

お使いの機器に合わせて下記のリモコンのボタンを同時に押してください。



### ●カーナビゲーション

「入力切換」\*1・「音量+」\*2 を操作できます。

同時に押すボタン	機種名
入力切換 と 黄	CN-HDS635RD、CN-HDS635D、 CN-HDS625RD、CN-HDS625D、 CN-HDS630RD、CN-HDS630D、 CN-HDS620RD、CN-HDS620D、 CN-HDS700D、CN-HDS950MD、 CN-HDS930MD、CN-HDS900D、 CN-HDS955MD、CN-HDS935MD、 CN-HDS905D

※1：CN-HDS635RD / CN-HDS635D /  
CN-HDS625RD / CN-HDS625D /  
CN-HDS630RD / CN-HDS630D /  
CN-HDS620RD / CN-HDS620D /  
CN-HDS700D は「入力切換」の操作はできません。

※2：カーナビゲーションの音声案内の音量は操作できません。

### ●車載用テレビ（一部車載用モニターを含む）

「入力切換」・「音量+」を操作できます。

同時に押すボタン	機種名
入力切換 と 青	TR-T90WV1、TR-T110WV1、 TR-M110W、TR-M110W-K、 TR-M80WVS7、TR-M70WS7、 TR-M70WS9、TR-M70WE1
入力切換 と 赤	TR-T70W7、TR-T90W7、 TR-T70W5、TR-T90W5、 TR-T70W3、TR-T90W3
入力切換 と 緑	TR-7LWV2、TR-DK7LWV2、 TR-8LWV2、TR-8LWV4

# 用語解説

## あ 行

### アンテナレベル

アンテナから入ってくる電波の質（信号と雑音の比率）です。

受信チャンネルや天候、季節、時間帯、受信している地域、車のある場所、アンテナ接続ケーブルの長さなどによって影響を受けます。

## か 行

### (株) B-CAS


BS デジタル放送の限定受信システム (CAS) を管理するために設立された (株) ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの略称です。B-CAS カードの発行・管理をしています。110 度 CS デジタル放送、地上デジタル放送も同システムを使用しています。

## た 行

### 地上デジタルテレビ放送 / ワンセグ

- ・地上デジタルテレビ放送：  
地上デジタル放送による固定受信機向け放送サービス
- ・ワンセグ：  
地上デジタル放送による携帯受信機向け放送サービス

### データ放送

リモコンの  を押すことで表示されるデータ放送とリモコン番号の選局ボタンを押すことで表示される独立したデータ放送があります。

これらの操作で、お客様が見たい情報を選んで画面に表示させることができます。例えばお客様のお住まいの地域の天気予報を、いつでも好きなときに表示させることができます。また、テレビ放送に連動したデータ放送もあります。

## は 行

### 物理チャンネル

地上デジタル放送はアナログ地上放送の UHF 帯 (13 ~ 62ch) と同じ周波数を使って行われています。なお、リモコンに割り当てられているチャンネル番号とは異なります。

※ホームのプリセットモードで放送局の放送区域外まで移動したら、おでかけスキャンを実施して系列局を設定してください。

## ま 行

### マルチビュー放送

1 チャンネルで主番組、副番組の複数映像が送られる放送のことです。例えば、野球放送の場合、主番組は通常の野球放送、副番組ではそれぞれのチームをメインにした野球放送が行われます。

お知らせ

●リモコンの電池を取り出すと設定はリセットされます。電池交換時は再設定してください。