選局設定

30


設

設

定

地上デジタル放送の受信状況に応じて、地上デジタルテレビ放送とワンセグを自動的に切り換えるか手動で切り換えるかを設定します。

●「オン」に設定すると地上デジタルテレビ放送番組を視聴中に、受信状況が悪化したときには、自動的にワンセグの番組に切り換え、地上デジタルテレビ放送が受信できるようになれば、自動的に地上デジタルテレビ放送の番組に切り換えます。





受信モード自動切換

受信状況に応じて自動的にワンセグへ切り換える

1 べつ を押す

2 ▶を押して「システム設定」を選ぶ



3 ▼を押して「選局設定」を選び、

(決定) を押す



4 ▲▼を押して「受信モード自動切換」を選ぶ



5 ◆▶を押して「オン」または「オフ」 を選ぶ



オフ 自動では切り換わらない

___ ●切り換えるときは、リモコンの ©≣モトを押します。

オン 受信状況に応じて自動的に切り換わる

● **愛電モド**を押すと、一時的にモードを切り換えます。

選局するときに、テレビサービスと独立データ サービスの全てを選局するか、テレビサービス のみを選局するかを設定します。

選択/決定ボタン



地上 D 選局対象




2 ▶を押して「システム設定」を選ぶ



3 ▼を押して「選局設定」を選び、





4 ▲▼を押して「地上 D 選局対象」を 選ぶ



5 **◆▶**を押して、「テレビ / データ」または「テレビ」を選ぶ



(操作の途中は ◯ で 1 つ前の画面に戻ります。)

受信モード