

オーディオ [MEMORY MUSIC for SD]		
	内容	ページ
録音	録音設定の切り換えができない	
	録音中である。 ●録音を停止してください。	105
動作	CDから録音した曲が再生されない	
	曲のファイルが破損している。 ●再生されない曲を削除し、再度CDから録音してください。	104, 109
表示	録音した音楽CDのアルバム名/曲名が表示されない	
	新譜などのため、Gracenoteデータベースにタイトル情報がない。 ●タイトル検索ソフトを使用してタイトル情報を取得してください。	112
音声	音質が悪い(音がとぶ)	
	ご使用になるSDメモリーカードによっては、再生時の音飛びが発生する場合があります。いったん音楽データを消去してから、再度録音してください。 ●改善されない場合は、本機またはSDフォーマッターでSDメモリーカードを初期化し、再度録音してください。 なお、初期化するとデータは全て消去されます。必要なデータはあらかじめパソコンにバックアップを取ってください。(MEMORY MUSIC for SDの音楽データやSD動画再生の動画データは、パソコンにバックアップを取ることはできません。) ●それでも改善されない場合は、転送速度の速いSDメモリーカードに変更してください。	111 26, 164 —

オーディオ [SD動画再生]		
	内容	ページ
動作	録画した番組が正常に再生されない	
	本機で再生できるビデオファイルになっていない。 ●本機で再生可能なビデオファイルに対応した機器を使って録画してください。	183
動作	録画した番組表のタイトルと違う番組が再生される	
	●録画機器の説明書をご覧ください。	—
動作	再生中に映像が静止する	
	本機では、録画中に一時停止した部分が静止画のように再生されます。 ●一時停止を解除した位置まで早送りしてください。	117

オーディオ [iPod]		
	内容	ページ
動作	iPodが正しく動作しない	
	iPodが正しく認識されていない。 ●接続を確認してください。 ●iPodをリセットしてから再度接続してください。	取付説明書 —
	Lightningコネクタを持つiPod/iPhoneを接続している。 ●Lightning-USBケーブルによる接続では、Drive P@ssとiPodミュージックを同時に利用することはできません。配線を変えてください。	121
	iPodビデオが映らない ●Lightningコネクタを持つiPod/iPhoneは、iPodビデオ再生には対応していません。	121
表示	iPodのバージョンが古い。 ●iPodのバージョンを確認してください。	120
	iPodを本機から取り外しても、iPodが本機と接続されている表示(*Strada)になっている iPodをリセットしてください。	—

BLUETOOTH		
	内容	ページ
登録	BLUETOOTH対応機器を本機に機器登録できない	
	携帯電話がHFP (Hands-Free Profile)に対応していない。 ●ハンズフリー用の携帯電話は、HFPに対応したものを登録してください。	—
	BLUETOOTH対応機器のファームウェア(ソフトウェア)が古い。 ●ファームウェアを最新にしてください。	—
登録	BLUETOOTH対応機器の登録機器リストで本機の機器名称(Strada)を選択しても、本機を登録できない	
	機器アドレスが本機のものとは異なる。 ●本機と同じ名称の、別の機器が登録されています。 本機のBLUETOOTH接続画面で機器アドレスを確認して、BLUETOOTH対応機器の登録機器リストから、本機と同じ機器アドレスの機器を選んで登録してください。	130
接続	本機に接続できない	
	BLUETOOTH対応機器が本機に機器登録されていない。 ●機器登録してください。	130
	携帯電話がHFP (Hands-Free Profile)に対応していない。 ●HFPに対応していないとBLUETOOTH接続できません。 (機種によっては、HFPに対応していても本機に登録される場合があります。)	—
	携帯電話がSPP (Serial Port Profile)に対応していない。 ●SPPに対応していないとDrive P@ss接続できません。	—
	携帯電話の受信状態を確認してください。	—
接続	BLUETOOTH対応機器から本機までの距離が離れすぎている。 ●BLUETOOTH対応機器を本機に近づけてください。	—
	自動的にペアリング情報が消去された。 ●BLUETOOTH対応機器の登録機器リストから本機(Strada)を削除し、再度機器登録からやりなおしてください。	130