


ナビゲーション接続時の操作対応表

ナビゲーション (CN-HX3000D) と接続すると、本機に付属のリモコンでは操作できません。
対応するタッチキーまたはナビゲーションに付属のリモコンボタンを、下記で確認して操作してください。

		ナビゲーション側で対応する操作		本書での表記	
操作パネル	タッチキー	ナビに付属のリモコン	本機に付属のリモコン		
画面をタッチすると、 操作パネルを表示します。  拡張操作パネルを表示 (下記) 操作パネルの表示位置を 変更(タッチ操作のみ)	スタート  決定  サブメニュー  戻る  基本操作 数字/設定  終了 	番組表  決定  ピュー  戻る  — — —	スタート   決定  サブメニュー  戻る  — — 停止 		
基本操作 拡張操作パネル 数字 色/設定	拡張操作パネルを消去  ※1 タッチするごとに5段階まで速くなります。 ※2 1秒以上押すごとに5段階まで速くなります。	BD  SD  再生一覧 ポップアップ  0 ~ 9  取消し  青 赤 緑 黄  音声切換  再生設定  初期設定  映像調整 	— — — ◀▶  ◀▶ ※1  — — — BD  SD  — 10/0 ~ 9  11*  青 赤 緑 黄 	一時停止  一時停止  再生  スキップ  スロー/サーチ  BD  SD  再生一覧/ ポップアップメニュー  0 ~ 9  取消し  青 赤 緑 黄  音声切換  再生設定  初期設定  —	

●項目の選択・決定をするときは、 または  で操作してください。

●再生状態の確認 (P.19) や写真の情報を表示 (P.23) するときは、ナビゲーションに付属のリモコンで  を押してください。(リモコン操作のみ)