サウンド・音場を設定する



サウンド設定の項目を選ぶ

・ サウンドコントロール

SEL ボタンを押して,項目を選ぶ。

●押すごとに,次のように切り替わります。

→ 通常モード

週吊モート	
HUMAN EQ	: 音楽や気分に合った音質を選ぶ (ヒューマンイコライザー) (P.28 参照)
GRAPHIC EQ	: 周波数ごとのレベル調整で音質を調整する (ヷラフィックイコライザー) (P.29 参照)
BAL//FAD	: 前後左右の音量バランスを調整する(P. <i>29</i> 参照)
POSITION SEL	: 乗車位置に合わせた音像にする (P.30 参照)
SUPER BASS	: 低音の厚みを調整し、リヤースピーカーをサブウーファーとして活用する。(P.30参照)
SDBB SELECT	: 低音域を増強する(P. <i>31</i> 参照)

各々の項目の設定は, P.28~31をご覧ください。

お知らせ

- ●約10秒間何も操作をしないと,通常モードに戻ります。
- ●操作を途中でやめるには DISPボタンを押す。