

症 状	原 因 と 処 置	ページ
DVDビデオ/ビデオCD/CD/MD		
タイトル (CDテキスト) が正しく表示されない	ディスクの汚れをクリーニングしてください。	50
MD再生時に、グループ選択ができない、正しくグループ再生されない	グループ登録されていない。	33
	グループ管理情報が正しいフォーマットで記述されていないと、思ったとおりにグループ化されなかったり、グループ機能が使えない場合があります。グループ機能を使って録音してください。グループ管理情報を入力してグループ登録した場合は、もう一度フォーマットを確かめてください。	33
MP3		
ディスクを入れても音が出ない (再生できない)	MP3ファイルには、必ず拡張子「.mp3 (.MP3)」を付けてください。	30~31
	ディスクを正しい面に入れなおしてください。	16
	使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって、正しく再生されない場合があります。	27
音質が悪い (音がとぶ)	ディスクの汚れをクリーニングしてください。	50
	本機の取り付けを確認してください。角度を30°以内に調整し、振動しないようにしっかりと、取り付けてください。	58
	音質は、使用したエンコーダソフトやビットレートの設定などにより異なります。詳しくは、エンコーダソフトの説明書をご覧ください。	-
ファイル名/フォルダ名が正しく表示されない	低倍速で、再度データを書き込んでください。	-
	規格に準拠した文字種・文字数で入力してください。	30~31
ID3 Tagが正しく表示されない	使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって文字などが正しく表示されない場合があります。	27
	文字コードを切り替えてください。	46
	ID3 Tagは、規格に準拠した文字種・文字数で入力してください。	30~31
	使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって、文字などが正しく表示されない場合があります。	27

症 状	原 因 と 処 置	ページ
MP3		
再生経過時間の表示が実際と一致していない	ACC (車のアクセサリ電源) をOFFにした。他のファイルを選んで再生すると、正常に戻ります。可変ビットレート (VBR) で記録されたファイルは、再生経過時間が正しく表示されない場合があります。	-
再生するまで時間がかかる	ディスクに記録されているフォルダ/ファイル階層が多い。ファイルのチェックに時間がかかる場合があります。MP3以外のファイルや必要ないフォルダなどは、書き込まないようにしてください。	30~31
順番どおりに再生されない	再生させたい順番どおりに、書き込まれていない。ファイル名の頭に「001」~「255」などと入力することで順番を設定できるライティングソフトもあります。	30~31
再生経過時間は表示されているが、音が出ない	ミックスモードのディスクの第1トラックを再生した。(ミックスモードとは、第1トラックに音楽以外のデータ、第2トラック以降に音楽データが、1セッションで記録されているフォーマットです。) ミックスモードで再生しようとした場合、MP3ファイルが無音で再生されることがあります。	-
音質調整		
左右前後の何れかの音が出ない	各コードの接続を確認してください。	60
	左右前後のバランスを調整してください。	42
外部アンプから音が出ない	各コードの接続を確認してください。	60
	フェダーの音量バランスを確認してください。	42
ステレオのとき、左右の音が逆になる	スピーカーコードの接続を確認してください。	60
ピープ音が出ない	ピープ音設定を確認してください。	46