


1 メニューを選ぶ



2 項目を選ぶ



3 設定する



お知らせ

設定以外の操作は、通常画面に戻してから行ってください。
設定を続けるときは、②に戻って項目を選んでください。
通常画面に戻すには...



センタースピーカーの出力を調整する (センターコントロール)

初期設定: LEVEL0 (dB)
DELAY0 (ms)

DELAY を調整すると、インジケータ画面に「DELAY」が表示されます。

準備

外部アンプ、およびセンタースピーカー(別売)を接続してください。(43 ページ)

調整する前に、DSP 効果のない状態に戻してください。(右頁参照)

サブウーファースの出力を調整する (デジタルダイナミックベースコントロール)

初期設定: LEVEL0 (dB)
DELAY0 (ms)
LPFOFF

LEVEL、LPF を調整すると、インジケータ画面に「SUB-W」が表示されます。
DELAY を調整すると、インジケータ画面に「DELAY」が表示されます。

準備

外部アンプ、およびサブウーファー(別売)を接続してください。(43 ページ)

外部アンプに内蔵されている調整機能を使用する場合は
本機のディレイ時間を「0 ms」、
カットオフ周波数を「OFF」にしてください。

CENTER
を選び

AUDIO
から

DDBC SUB-W
を選び

LEVEL : 音量レベルを調整する

調整範囲: - , - 10 ~ + 10 (dB) / 2 dB ごと

「+」: 音量が大きくなる

「-」: 音量が小さくなる

- : センタースピーカーから音が出なくなる

DELAY : デレイ時間(音の出るタイミング)を調整する

調整範囲: - 10 ~ + 10 (ms) / 1 ms ごと 1 ms = 0.001 秒

0 : 他のスピーカーと出力のタイミングが同じになる

「+」: 他のスピーカーよりも、出力が遅くなる

「-」: 他のスピーカーよりも、出力が早くなる

LEVEL : 音量レベルを調整する

調整範囲: - , - 10 ~ + 10 (dB) / 2 dB ごと

「+」: 音量が大きくなる

「-」: 音量が小さくなる

- : サブウーファー(アンプ)から音が出なくなる

DELAY : デレイ時間を調整する

調整範囲: - 10 ~ + 10 (ms) / 1 ms ごと 1 ms = 0.001 秒

0 : 他のスピーカーと出力のタイミングが同じになる

「+」: 他のスピーカーよりも、出力が遅くなる

「-」: 他のスピーカーよりも、出力が早くなる

LPF : カットオフ周波数を調整する

調整範囲: 4 段階 (OFF 含む)

OFF : 高音域をカットしない

100 Hz 150 Hz 200 Hz : 高音域をカットする

センター調整の手順

音場の設定を「SPACE OFF」にする
(スペース 32 ページ)
音場空間の広がり「0」にする
(ワイド/ナロー 32 ページ)

① センタースピーカーの音量レベルを調整する
ヴォーカルなどの中音域の音場が、フロントの中央付近に定位するように調整してください。

② 音場・音場空間の広がり(DSP 効果)を調整する

③ 再度、センタースピーカーの音量レベルを調整する

DSP 効果(音場、音場空間の広がり)に合わせてディレイ時間を調整し、音量レベルを、再調整してください。

