

各部のなまえとはたらき	B-2
地図画面の見かた	B-4
画面のボタンについて	B-4
画面の表示内容について	B-5
地図に表示される記号	······B-6
地図の操作	B-7
地図を拡大/縮小する	B-7
地図表示(方位)を切り換える	B-7
地図スクロール(地図を動かす)	B-8
ナビメニュー画面/設定メニューについて	с В-9
メニュー画面を表示する	В-9
現在地ボタン/戻るボタンについて	B-9
各メニュー画面を表示する	B-10
クイックメニューについて	B-11
設定メニューを表示する	B-12

目宅を登録する	··В-1З
地図から自宅/地点を登録する	··В-14
右画面に地図/情報を表示する	··В-14
ルート設定について	··В-15
ルート探索について	… B-15
経由地/目的地の設定の注意点	… B-15
目的地/自宅までのルートを探索する	··В-16
目的地を探索する	… B-16
自宅を探索する	… B-16
音声案内について	•B-17
文字入力のしかた	··В-18

# 各部のなまえとはたらき

■ G1400VD G740D の場合









# ① タッチパネル部(液晶ディスプレイ)

#### ②明るさセンサー受光部

③ 充電ランプ 充電中、画面消し中をランプの色でお知らせします。 「夏 A-21

#### ④ヘッドホン端子

市販のヘッドホンを接続することができます。

#### ⑤ ブレーキセンサー端子

別売品に同梱されているパーキングブレーキ接続 ケーブルを接続します。

#### ⑥ ブレーキセンサー端子/

カメラ・ビデオ映像入力端子 (G1400VD) のみ 別売品に同梱されているパーキングブレーキ接続 ケーブル/リヤビューカメラ接続ケーブル(別売) を接続します。 (P) K-10

#### ⑦ VICS アンテナ端子 G1400VD のみ

付属のVICSアンテナを接続します。 P A-14

#### ⑧ DC 入力5 V 端子

シガーライターコードまたはACアダプター(別売) を接続します。 (音) A-20

#### ⑨ ワンセグ用ロッドアンテナ

テレビ(ワンセグ)を見るときに伸ばして使用します。

# GPSアンテナ(内蔵)

GPS衛星電波を受信します。

#### ① 電源ボタン

- 短押し(約1秒以内)すると音声はそのままで、画面 を消すことができます。(電池動作時のみ)

## 12 スピーカー

#### ③ GPS アンテナ端子 G1400VD G740D のみ GPS アンテナ(別売)を接続します。

#### 1個 ワンセグ用アンテナ端子 G1400VD G740Dのみ

ワンセグ用フィルムアンテナ(別売)または アンテナ変換ケーブル(別売)を接続します。

# ⑤SDメモリーカード挿入口 ⑥ A-24

#### 16主電源スイッチ

長時間使用しない場合などに「切」にすることで 放電量を抑えることができます。「了 A-19 ※お買い上げ時は「切」になっています。

#### ①ストラップ取付穴

市販のストラップを取り付けることができます。

**もくじへ**/さくいんへ B-3

# 地図画面の見かた

# 画面のボタンについて



- ボタンOFF / ボタンON ボタン
   ボタンOFF をタッチすると、広域 / 詳細 が消え、 コンパスボタンがコンパスマークのみに変わります。
   ボタンを表示させる場合は ボタンON をタッチして ください。
- ② コンパスボタン
   地図の向きを切り換えます。
   B-7
- ③ 広域 / 詳細 ボタン 地図の縮尺を切り換えます。 (27) B-7

- ④ メニューボタン
   メニュー画面を表示します。
- ⑤ AV ボタン
   AVモードに切り換えます。
   AVモードに切り換えます。
- ⑥ VICS タイムスタンプ G1400VD のみ
   VICS 表示設定画面を表示します。 G-4
- ⑦ LAUNCHER ボタン
   ランチャーボタンとAV音量バーを表示します。
   「夏 H-17、I-7
- ⑧ ランチャーボタン
   よく使う機能を登録しておくと LAUNCHER で簡単
   に呼び出して操作することができます。
   ※登録方法については P-17をご覧ください。
- 9AV音量バー

AV同時動作中に音量調整や消音、AVオフの操作を することができます。 2011-7

- ② ×閉 ボタン
   ランチャーボタンとAV音量バーを閉じます。
- 現在地 ボタン
   現在地の地図画面に戻ります。
   ※表示されているルートで、ルート案内を開始する 場合があります。
- ② シミュレーション ボタン 設定したルートを擬似的に現在地(自車)マークが走行 します。 (す) E-10
- (1) 反る ボタン
   1つ前の画面に戻ります。
   ※表示されているルートで、ルート案内を開始する 場合があります。
- 別ルートボタン
   複数ルート探索を開始します。
- (1) 案内スタート ボタン ルート案内を開始します。
- (1) 詳細情報 ボタン 設定したルートの道路の種類や、案内区間の距離を 確認することができます。

\*印…しばらく何も操作しなかった場合や、画面をタッチした場合はランチャーボタンとAV音量バーが消えます。

B-4 もくじへ さくいんへ

# 画面の表示内容について



## ①ルート

目的地までのルートを表示します。 ※ルートの色は変更できます。 (2) H-3

## ②各種マーク表示

IIIG …GPSログ記録中に表示

・・・AV モード消音時に表示

シート 「「「」」 ····AVオフ時/各AVモード時に表示

…eco ドライブ評価中に表示

🖸 …内蔵電池の状態を表示 🗗 A-21

※ボタンサイズの設定(20 H-16)を 大 にしている 場合は表示されませんので、ボタンOFF(20 B-4) で表示させてください。

# ③ 🚯 🍪 受信表示

- GPS、みちびき、グロナスのいずれかを受信、 または自律航法(IP A-5)が動作している ときは (Y が点灯します。)
- コンパスマークの背景色は下記のとおりです。
  - ・緑色…GPSなどにより測位中
- ※ボタン OFF( P-4)やコンパス非表示( P-16) にすると、コンパスマークのみ表示します。

## ④ 🏟 事故多発地点

事故が多く発生している場所に表示します。 2 H-5、H-7

⑤立体アイコン

特定の建物を立体アイコンで表示します。

#### ⑥現在の時刻

# ⑦情報バー

道路名または周辺の住所(27 H-12)、目的地までの 残距離\*<sup>1</sup>、到着予想時刻\*<sup>1</sup>などを表示します。 \*1印…ルート案内時のみ表示します。

⑧ ▲ / ● 現在地(自車)マーク
 自車位置と進行方向を \* ▲ \* で表示し、停車時は \* ● \*
 で表示します。
 ※矢印以外を現在地(自車)マークに設定している、または

自律航法が動作している場合 " ● " になりません。 [27] H-16

# ⑨目的地方向表示

ルート設定時、赤い直線または丸印で目的地の方向を 表示します。 ※表示は変更できます。「を H-3

#### ⑩ 交差点情報表示マーク

交差点の名称と曲がる方向を表示します。 (27) H-5、H-9

#### ①安全・安心運転サポート情報表示 安全・安心運転サポート情報を表示します。

安主・安心運転リハート情報を表示します。 「アート-7 ※地図画面の状態によって、表示位置が異なります。

# 12 2 盗難多発地点

盗難が多く発生している地域に表示します。 「270 H-5、H-8

#### 13 道路

 青色:高速道路、有料道路
 赤色:国道

 緑色:主要地方道、県道
 灰色:一般道、細街路\*<sup>2</sup>

 青色(破線):フェリー航路

- \*2印…細街路とは道幅5.5 m未満の道路のことです。 ※全国市街地図の場合は、上記と異なる色で表示します。
- ※地図ソフト作成時点で建設中などの未開通道路は、 灰色(破線)などで表示されます。また、全国市街 地図では未開通道路でも実線表示している箇所が あります。(どちらもルート探索の対象道路には なりません。)

## (④ VICS タイムスタンプ G1400VD のみ

VICS情報の提供時刻を表示します。 🗗 G-4

# 15 記水注意ポイント

豪雨時に一時的に道路が冠水し通行に支障・危険を もたらすおそれがある場所に表示します。 P H-12 ※縮尺スケールが200 m以上の場合は、冠水注意 ポイントは表示されません。



# 地図表示記号(例)



\*印…SA・PA接続型のスマートIC は表示されません。

お知らせ
 ● 地図データの整備上、すべての施設等を表示していません。
 ● 改善のため予告なく変更することがあります。





# 地図を拡大/縮小する

# 1 広域 / 詳細 をタッチして地図を拡大または縮小する。



- ・地図は、下記のスケールで表示されます。(詳5 m~詳50 mは全国市街地図が表示されます。)
   詳5 m/詳12 m/詳25 m/詳50 m/50 m/100 m/200 m/500 m/1 km/2.5 km/5 km/10 km/250 km
   ※お買い上げ時は50 m(右画面地図は200 m)で表示されます。
   ※全国市街地図は一部離島には対応しておりません。
  - 指定の縮尺の地図がないときはメッセージが表示され、選ばれた縮尺より広域な地図を表示します。
  - 3D 地図で全国市街地図を表示した場合は、一部のビルなどを立体的に表示します。

# 地図表示(方位)を切り換える

コンパスボタンをタッチする。

※タッチするたびに方位表示と画面が切り換わります。

※コンパスボタン(LF B-4)を表示していない場合は、地図表示を切り換えることができま せん。コンパスボタンを表示してから操作を行ってください。

※お買い上げ時は進行方向を上(平面地図)で表示されます。







# 地図スクロール(地図を動かす)

平面地図画面で地図スクロールする

※走行中は、地図をタッチするたびに一定量だけ移動します。

画面をタッチし、スクロールしたい方向をしばら くタッチする。

※画面に か表示され、 の近くをタッチすると低速で、
から離れてタッチすると高速でスクロールします。



3D地図画面で地図スクロールする

※走行中は、地図をタッチするたびに一定量だけ移動します。

- - ▶:カーソル(---)を中心に地図が左回転(反時計まわり) します。





平面地図画面で位置を微調整する

微調整は、平面地図画面でのみ行うことができます。 ※走行中は微調整できません。

1

画面をタッチし、 微調整 をタッチする。

2 動かしたい方向の 2 5 (矢印)をタッチし、 調整終 をタッチする。

:スクロール画面に戻ります。

お知らせ ・地図を微調整する場合は動かしたい方向の矢印を タッチしてください。







# ナビ機能の基本操作

AV 設定 5 戻る

悟 報

現在地ボタン/戻るボタンについて

机面合

与你干什

新丸

現在地の地図画面を表示する、または1つ前の画面に戻る場合は下記の操作を行います。

**TEKKO** 

1	現在地 / 戻る をタッチする。

ボタン	内容
現在地	現在地の地図画面を表示します。
戻る	タッチするごとに1つ前の画面に戻ります。



クイックメニュー PP B-11

現在地 メニュー



# **もくじへ**/さくいんへ B-9

# 各メニュー画面を表示する

メニュー画面(IPB-9)で各メニューを選択します。



₽ K-1



# クイックメニューについて

# ● 自宅へ戻る ボタン

自宅までのルートを探索します。 F B-16 ※この機能を使うにはあらかじめ自宅を登録しておく必要があります。 [₽] B-13

# 再探索 ボタン

ルート案内中にルートから外れた場合、探索条件を変えて再探索する ことができます。 F-8、H-18 ※ルート案内を停止している場合、このボタンは選択できません。

# ● 案内ストップ / 案内スタート ボタン

ルート案内を一時的に停止したり、停止したルート案内を再び案内開始 することができます。 📴 E-9 ※ルートが設定されていない場合、このボタンは選択できません。

# 右画面 ボタン

現在地表示時、画面右側に地図やルート情報などを表示することが できます。 🗗 B-14

# ● 迂回 ボタン

ルート案内中に工事や渋滞などで前方の道が通れない場合、迂回ルート を探索することができます。 **F** E-9

# ● 道路切換 ボタン

一般道路と有料道路が隣接している場合、自車位置を一般道路または 有料道路に切り換えることができます。

※複数の道路が隣接・交差しているときなど、必ずご希望の道路に切り 換わるとは限りません。

※有料道路に切り換えた場合、正しい料金計算ができないため料金表示 はされません。



クイックメニュー

(もくじへ)/(さくいんへ) B-11

設定メニューを表示する



# 画面をタッチし、 🛃 をタッチする。

: 設定メニューが表示されます。





- 目的地にするボタン
   目的地を登録し、ルートを探索します。
   B-16
- 出発地にする
   ボタン

ルート編集画面で出発地を変更するときに表示されます。

# 経由地にするボタン

ルート案内中や、ルート編集画面で経由地を追加/ 変更するときに表示されます。 27 E-4、E-6 ※ルート案内を停止している場合、このボタンは表示 されません。

- 自宅にするボタン
   自宅の登録を行います。「F B-13、B-14
- 複数ルート探索する ボタン
   目的地を登録し、5通りのルートを探索します。
   E-3
- 地点登録 ボタン

地点の登録を行います。 P-14

地点編集
 ボタン

#### ● 施設の詳細 ボタン

施設名などで目的地を設定するとき、施設に詳細情報 があると、住所や電話番号などが確認できます。

#### テナント情報 ボタン

スクロール先の施設にテナント情報があると、施設内 のテナント名や階数、電話番号などが確認できます。 ※全国市街地図で「家形」表示時のみ確認できます。

## 周辺検索 ボタン

スクロール先の周辺施設を検索することができます。 2 C-8

## ● ガイドブック ボタン

現在地やスクロール先周辺のガイドブックを表示させ、 施設を調べることができます。

 X閉ボタン 設定メニューを閉じます。





**もくじへ**/さくいんへ B-13

# 地図から自宅/地点を登録する



●登録した自宅/地点の編集、削除については 2 F-2をご覧ください。 ●登録地点の表示をしない設定にしている場合は、登録しても地図上にマークは表示されません。 2 F-12

# 右画面に地図/情報を表示する

現在地表示時、画面右側に地図やルート情報などを表示することができます。

1 メニュー → 右画面 →表示したい情報を選択し、タッチする。

ボタン	内容
OFF	右画面表示を解除します。
ルート情報	ルート案内時に道路名、曲がるべき方向、 所要時間、距離などを表示します。
eco ドライブ	ecoドライブ情報を表示します。 🗗 F-10
地図	右画面にも地図を表示します。
「ハイウェイモード」 <sup>*</sup>	ルート案内時に高速道路/有料道路を走行 しているときのみルート情報を表示します。 ※ <b>ecoドライブ</b> または 地図 と組み合わ せて選択することができます。



\*印…タッチするとボタンの表示灯が点灯 します。 **ルート情報**を選択してい る場合は選択できません。



# ルート設定について

# ルート探索について

ルート探索をする前には、必ず実際の現在地を表示していることを確認してください。

※電池動作で本機を使用する場合は、必ず内蔵電池を満充電にし、内蔵電池の残量に注意しながら操作 してください。動作中に内蔵電池の残量がなくなると、大切なデータが壊れる場合があります。

- ●出発地と目的地との距離が長いほど、また、1ルート探索より複数ルート探索の方が、ルート探索に時間がかかります。また、出発地と目的地との距離が長すぎて、ルート探索ができない場合は、メッセージが表示され探索を中止します。この場合は出発地と目的地との距離を短くしてください。
  - ●ルート探索は地図ソフトに収められている探索データをもとに行いますが、地図上の全ての地点 に探索データがあるわけではありません。出発地/経由地/目的地に登録した地点から、直線 距離で一番近い探索データのある地点が実際の出発地/経由地/目的地になります。規制などで 道路が通れない場合は、意図したルートとは違うルートが設定される場合もあります。
  - ●地図ソフトの更新により探索データが変更され、出発地/経由地/目的地や探索条件が同じであっても、地図ソフト更新前と更新後でルートが異なる場合があります。
  - ●ルート探索中に本機の電源を切るとルート探索を中断します。

# 経由地/目的地の設定の注意点

経由地/目的地は必ず最詳細地図で、車線などを確認して設定してください。最詳細地図で設定しな かった場合、意図しない位置に設定してしまう場合があります。

> 最詳細地図で 見てみると…

※経由地/目的地は、交差点には設定しないでください。



正しいルートが作れないことがあります。

例)中央分離帯のある一般道路に 目的地を設定した場合



目的地と逆の車線に設定されたり、遠まわりな ルートを設定することがあります。

# 例)施設名で"○○水族館"を目的地検索した場合



施設(目的地マーク)に一番近い "探索データの ある道路" が目的地となりますので、意図しない ルートが設定されることがあります。この場合、 施設から一番近い「目的地側」の道路に登録して ください。

目的地マークに一番近い道路であるため、 川の反対側の道路がルート探索の目的地になります。





現在地から目的地/自宅までのルートを探索し、地図上に表示します。

目的地を探索する

1

地図をスクロールし、カーソル(---)を目的地に合わせ、

:ルート探索完了後、案内スタートをタッチすると、ルート案内を開始します。 ※走行すると案内スタートをタッチしなくても自動的にルート案内を開始します。

アリアシテ ち戻る 現在地 7リアシテ. ち戻る 最詳細地図を HT R 1 選んでおくと、 たりス扇橋 位置の誤差が 少なくなります。 東深川橋 aie 1 1 架川江戸資料 深川江戸資料館 =0 ×B 東京都江東区白河

(お知らせ) 有料道路上に設定するかどうか確認メッセージがでたとき、有料道路上(高速道路、都市高速道路を 含む)に設定する場合は 有料道路 を、一般道路上に設定する場合は 一般道路 をタッチしてください。





# 音声案内について

目的地までのルート案内時に、右左折する交差点などに近づくと自動で音声案内が流れます。 ※本機の音声案内は、あくまでも補助的な機能ですので、実際に運転するときは、地図上のルート表示 をご確認のうえ、実際の交通規制に従って走行してください。

一般道路の交差点\*

高速道路入口



• 音声案内のタイミングは、遅れたり早くなったりすることがあります。

- 音声案内は、設定されたルート上を走行し始めてから行われますので、音声案内が開始されるま では、地図上のルート表示を参考に走行してください。
- ●経由地付近に近づくと"まもなく経由地付近です"と音声案内が流れ、次のルート案内に移ります。
- ●目的地付近に近づくと"まもなく目的地付近です"と音声案内が流れ、さらに目的地に近づくと"目的地に到着しました ルートガイドを終了します"と音声案内が流れ、ルート案内が終了します。 そこから先は、地図を参考に目的地へ向かって走行してください。

# 文字入力のしかた



※ひらがな入力のみできる入力画面など、 制限がある場合は表示されません。

ボタン	内容
英数	英字/数字が入力できます。
かな	ひらがな/漢字が入力できます。
カナ	カタカナが入力できます。



# 2 入力したい文字をタッチする。

※「ともだちのいえ」と入力したい場合は、ともた、ちのいえと1文字ずつ タッチします。



- お知らせ 漢字変換しない場合は 無変換 をタッチしてください。

  - 漢字入力できない入力画面では 無変換 、 変換 は表示されません。

# ■ 漢字に変換する場合

① 変換 をタッチする。

:変換候補画面が表示されます。

② 変換したい漢字をタッチする。

# 3 決定 をタッチする。

:入力した文字が確定されます。

