

各メニュー画面を表示する

メニュー画面(☞ B-9)で各メニューを選択します。

- メニュー →
目的地 を
タッチ
☞ C-1

目的地のメニュー画面



次へ> を
タッチ
→
←
前へ< を
タッチ



- メニュー →
ガイドブック
をタッチ
☞ D-1

ガイドブックのメニュー画面



- メニュー →
ルート を
タッチ
☞ E-1

ルートのメニュー画面



- メニュー →
情報 を
タッチ
☞ F-1

情報のメニュー画面



G1400VD のみ
☞ G-1

- メニュー →
設定 を
タッチ
☞ H-1

設定のメニュー画面



次へ> を
タッチ
→
←
前へ< を
タッチ



☞ K-1