



① 名称 ボタン

名称を変更します。[F] 下記

② フォルダ ボタン

任意のフォルダに登録します。[F] 下記
※自宅を編集する場合は表示されません。

③ TEL ボタン

電話番号を登録します。[F] F-4

④ メモ ボタン

メモを登録します。[F] 下記

⑤ アラーム ボタン

アラーム音を変更します。[F] F-4

⑥ 地図表示 ボタン

周辺の地図を表示します。

⑦ 並び替え ボタン

登録地点の並び替えをします。[F] F-5
※登録地点が自宅以外に2個以上ある場合に
ボタンが表示されます。
※自宅を編集する場合は表示されません。

⑧ マーク ボタン

マークを変更します。[F] F-5

⑨ 削除 ボタン

自宅や登録地点を削除します。

■ 名称／メモを編集する場合

① 名称／メモ をタッチする。

：名称入力またはメモ入力画面が表示されます。

② 名称／メモを入力する。

[F] B-18

※名称／メモの文字入力は、全角(かな／カナ)16文字まで、半角(英数)32文字まで
入力できます。

：登録地点情報画面に入力した文字が表示されます。

■ フォルダを選択する場合 (‘自宅’はフォルダ選択をすることができません。)

① フォルダ をタッチする。

：フォルダ選択画面が表示されます。

② 登録したいフォルダ(フォルダ指定なし～フォルダ100)をタッチする。

：登録地点情報画面に選択したフォルダ名が表示
されます。

