



CN-G1500VD

Gorilla

**Panasonic**<sup>®</sup>

## 取扱説明書

### 詳細操作編

## SSDポータブルカーナビゲーション

7V型ワイドモニター  
FM-VICS内蔵

品番 **CN-G1500VD**

7V型ワイドモニター

品番 **CN-G750D**

ご使用前に、「安全上のご注意」(☞『基本操作編』P.6～P.13)を必ずお読みください。

この商品は、海外ではご使用になれません。

FOR USE IN JAPAN ONLY

下記サイトで「ユーザー登録」をお願いします

 <https://panasonic.jp/navi/>

- ユーザー登録と同時に、自動的に「ナビcafe」の会員登録が行われ、インターネットでの各種サービスをご利用いただけます。

# 本機の特長

## 「全国市街地図」を収録

全国100%の市街地をカバーする全国市街地図\*を収録し、初めての場所でも安心です。

\*印…調査終了時期：2020年7月、収録エリア：  
1,741都市、無人島など一部離島を除く



下記機能はCN-G1500VDのみ対応しています。

## 「全地図更新／部分地図更新」に無料対応

**G1500VD**のみ

インターネットを利用して地図データを更新する「全地図更新／部分地図更新」を発売から最大3年間、無料で利用することができます。

※地図データは1年間に6回(2ヶ月ごと)に更新されます。逆走検知データは年3回更新されます。

※全地図更新は期間内に1回のみ利用することができます。

※更新には市販のSDメモリーカードが必要です。



## 「VICS WIDE」に対応

**G1500VD**のみ

VICS-WIDE対応で渋滞を自動回避し、新旧ルート比較機能で回避の効果が目で分かります。



# 本書の読みかた

本書では、用途別に下記のマークを使用しています。本書をお読みになる前にご覧ください。



参照していただきたいページ番号を表します。  
(アルファベットは章、数字は章のページを表します。)

はじめに

A-1

4

目的地に設定し、ルート案内を開始

「C-2」手順 4、5

もくじへ

さくいんへ

3

ナビゲーションシステムについて……………A-1  
車に吸盤スタンドを取り付ける……………A-6

本書内の参照ページをクリックすると、  
該当ページに移動します。\*

各ページ下部のアイコンを  
クリックすると、「もくじ」  
「さくいん」に移動します。

\*印…一部移動できない参照ページもあります。

- 本書では、一部を除きCN-G750Dを例に説明しています。
- 機種ごとに仕様が異なる場合は、下記のアイコンで区分しています。

**G1500VD** : CN-G1500VD    **G750D** : CN-G750D

**検索** など

タッチパネル部のボタンを  
**黒地に白文字** で表します。



タッチパネル操作を  
表します。

**2**<sup>-1</sup>

操作の順番を表します。

(例)

**2**

郵便番号を入力し、**検索** をタッチする。

**2**<sup>-1</sup>

**2**<sup>-2</sup>



※本製品の仕様、画面表示、外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

※寸法・質量はおおよその数値です。

※イラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。

※画面表示などの色は実際と異なる場合があります。

※URLは、予告なく変更になることがあります。

# もくじ

本書の読みかた	3
もくじ	4

## はじめに A-1

ナビゲーションシステムについて	A-2
車に吸盤スタンドを取り付ける	A-5
車にVICSアンテナを取り付ける	A-13
動作の種類と走行中の制限について	A-16
電源について	A-17
SDメモリーカードについて	A-21

## ナビ機能の基本操作 B-1

各部のなまえとはたらき	B-2
地図画面の見かた	B-3
地図に表示される記号	B-5
地図の操作	B-6
メニュー画面／設定メニューについて	B-8
自宅を登録する	B-11
地図から自宅／地点を登録する	B-12
右画面に地図／情報を表示する	B-12
ルート設定について	B-13
目的地／自宅までのルートを探索する	B-14
音声案内について	B-15
文字入力のかた	B-16

## 目的地を探す C-1

目的地を設定する	C-2
----------	-----

## ガイドブックを利用する D-1

ガイドブックを利用する	D-2
ガイドブック地点を利用する	D-3

## ルートを探索する E-1

ルート案内時の注意点	E-2
1 ルート探索／複数ルート探索をする	E-3
ルートを変更する	E-4
再探索をする	E-7
迂回探索をする	E-8
ルート案内をストップ／スタートする	E-8
現在のルートを表示する	E-9
現在のルートを保存する	E-10

保存したルート呼び出す／削除する	E-10
現在のルートを削除する	E-10

## 情報を見る・設定する F-1

登録地点の編集／見る	F-2
登録地点情報を全て書き出す／全て書き替える	F-6
登録地点情報を選んで書き出す／追加する	F-7
SDメモリーカードから地点を登録する	F-8
ecoドライブ情報について	F-10
GPS情報について	F-12
GPSログを使う	F-13
走行軌跡を使う	F-16
走行状態を確認する	F-16

## VICSを利用する G-1

VICS情報(FM多重)について	G-2
VICS情報(FM多重)の文字情報を見る	G-5
VICS情報(FM多重)の図形情報を見る	G-5
FM多重放送局を選局する	G-6
FM多重放送局をプリセット登録する	G-7
FM多重放送局をプリセット呼び出しする	G-7
VICS情報(FM多重)の緊急情報を見る	G-8
VICS表示の設定をする	G-8

## 各種設定をする H-1

ランドマーク表示の設定をする	H-2
ガイドブック地点の設定をする	H-2
案内設定をする	H-3
音声案内の音量を調整する	H-11
地図の表示をカスタマイズする	H-12
地図ボタン表示の設定をする	H-16
ランチャーボタンの編集をする	H-17
平均速度を設定する	H-17
ルート探索条件の設定をする	H-18

## AV・テレビ・Myストッカー I-1

AVモードの基本操作	I-2
テレビ(ワンセグ)について	I-4
テレビ(ワンセグ)の各種設定をする	I-11
音楽／動画／画像について	I-14
Myストッカーについて	I-18
Myストッカー／SDメモリーカードにコピーする	I-19
Myストッカー内のファイルを削除する	I-20

使用領域を確認する .....	I-21
My ストッカーを初期化する .....	I-22

## システム設定をする J-1

システム設定画面を表示する .....	J-2
画面の明るさを調整する .....	J-3
省電力の設定をする .....	J-4
キー操作音の設定をする .....	J-4
セキュリティコードについて .....	J-5
テレビ視聴制限について .....	J-6
お買い上げ時の状態に戻す(初期化) .....	J-7
バージョン情報を見る .....	J-8
地図更新について .....	J-8
電源設定をする .....	J-9
リヤビューカメラ／ビデオ映像を表示する .....	J-10

## 必要なとき K-1

データ作成時の留意点 .....	K-2
地図ソフトについて .....	K-4
表示できる施設 .....	K-8
別売品のご案内 .....	K-10
商標などについて .....	K-12
さくいん .....	K-13