- 電話番号を編集する場合
 - ① TEL をタッチする。

:電話番号の入力画面が表示されます。

② 数字をタッチして電話番号を入力する。

『『空「数字の入力方法について」 B-43

■ アラームを編集する場合

① アラーム をタッチする。

: アラーム編集画面が表示されます。

- ② お好みのアラーム音を選択しタッチする。
 ※ OFF を選択した場合、アラーム音は鳴りません。
- ③ 案内距離(50m / 100m / 300m / 500m)を選択しタッチする。

※選択した距離まで近付くと、アラーム音が鳴り ます。

④ 特定の方向から登録地点に近づいたときに
 アラーム音を鳴らす場合は、進入角度を考慮する。

:進入角度の編集画面が表示されます。

⑤ 矢印(())をタッチして、自車マークの方向を修正し、セットをタッチする。

お知らせ 進入角度を考慮"する"に設定をした場合、 左15°右15°の範囲から登録地点に近付い たときにアラーム音を鳴らします。



※12文字まで入力できます。



アラーム音の種類

アラーム 1	登録地付近です
アラーム2	チェックポイントです
アラーム3	スピードに注意してください
アラーム4	お帰りなさい
アラーム5	運転おつかれさまでした
アラーム6	効果音1
アラーム7	効果音2
アラーム8	効果音3
アラーム9	効果音4

