

現在地周辺のFM多重放送局が表示され、選択した放送局を受信します。



FM多重放送局をプリセット登録する

FM多重放送局を3つまでプリセット登録することができます。またプリセット登録した放送局に 新しい放送局を上書きすることもできます。

- **1** メニュー → 情報 → FM多重 → 周波数設定 をタッチする。
 - :周波数設定画面が表示されます。

2 プリセット選局の未設定を長くタッチする。

※プリセット登録したボタンを長くタッチすると、上書き保存されます。

現在地 情報 > 周波数設	定		戻る	
プリセット選局	○1. 未設定	2. 未設定	3. 未設定	
自動選局	交通番組	≿通番組 NHK +		
	2\$\$ 1()	82. 5	ŚNHZ —	
	エリア選局	3 É	自動選局	

未設定が受信中の周波数に変わります。



(もくじへ)/(さくいんへ)



G-7

利 用 する を