

一時停止または早戻し／早送りをする

再生を一時停止(静止)する

1 画面をタッチし、**II** (一時停止)をタッチする。

：映像を停止(静止)します。(音声も止まります。)

※ **II** が **▶** 表示に変わります。

■ 再び再生を始める場合

① 画面をタッチし **▶** (再生)をタッチする。

：再生を止めた続きから再生します。

(例)一時停止状態画面



II (一時停止) / **▶** (再生) ボタン

再生中にファイルを戻す／進める

1 画面をタッチし、**◀◀** / **▶▶** (トラック)をタッチする。

■ 前のファイルに戻る場合

① **◀◀** を2回タッチする。

：1つ前のファイルに戻ります。

※ 1回タッチした場合は、再生中のファイルの頭に戻ります。

■ 次のファイルに進む場合

① **▶▶** をタッチする。

：次のファイルに進みます。

ファイル名



お知らせ

リスト をタッチしてリスト画面より選択することもできます。

☑「リストより選択して再生する」L-5

早戻し／早送りをする

1 画面をタッチし、**◀◀** / **▶▶** (トラック)をタッチし続ける。

：早戻し／早送りをします。

■ 早戻しで戻る場合

① **◀◀** をタッチし続ける。

■ 早送りで進む場合

① **▶▶** をタッチし続ける。



お知らせ

それぞれのボタンから手を離したところで再生を始めます。