

カメラ入力切り替えの設定をする

別売

1

メニュー → **設定** → **次へ** をタッチする。

〔P B-19〕

：サブメニュー画面が表示されます。

2

システム設定 をタッチする。

：システム設定画面が表示されます。



3

音声割込／映像入力設定 をタッチする。

：音声割込／映像入力設定画面が表示されます。



4

映像入力選択の **カメラ** をタッチする。

※すでに **カメラ** が緑色に点灯している場合は、

〔P M-11 手順 5〕へ進んでください。

