## チビゲーション操作の場合



## 文字の割り当て

文字の入力のしかたには、10キーを押し て直接入力する方法と、カーソルキーを動 かして画面に表示されたキーボードから 文字を選択する方法があります。また、両				 6は〕ボタン	かな・漢字:はひふへほ カナ :ハヒフヘホ 数字 :6
方の操作を混ぜて行うこともできます。				7* ボタン	かな・漢字:まみむめも
					カナ :マミムメモ
					数字 : 7
				8ゃ)ボタン	かな・漢字:やゆよ
					カナ・ヤユヨ
					数字 : 8
				「いボタン	かな・漢字:らりるれろ
					カナ : ラリルレロ
					数字 : 9
	SSD #	-971.th-t27-232		「ゅ」ボタン	かな・漢字:わをん
					カナ : ワヲン
立空の割り当てま					数字 : 0
				<b>™</b> −  ボタン	かな・漢字:゛゜ー
10キーでは、1つのボタクに後数の义 字が割り当てられています。10キーに 割り当てられた文字および編集ボタンの はたらきは以下のとおりです。 ※10キーでの英文字入力はできません。					カナ : * * ー
					数字 :一
			2	[カヌキ] ボタン	1つ前または後に入力し
					た文字を小文字にする。
			3	「℡」ボタン	文字を1文字消去する。
	押すボタン	入力文字			
1	1ぁ ボタン	かな・漢字:あいうえお	4	送り ボタン	10キーで文字(かな/カ
		カナ :アイウエオ			ナ)を入力したとき、その
		数字 : 1			文字を確定します。
	2 <sup>か</sup> ボタン	かな・漢字:かきくけこ			※続けて同じボタンの文
		カナ :カキクケコ			字を入力するときは、
		数字 : 2			1文字入力後、 🔊 ボ
	3き ボタン	かな・漢字:さしすせそ			タンを押してカーソル
		カナ : サシスセソ			を石に移動させた後、
		数字 : 3			次の乂学を人力します。
	4た ボタン	かな・漢字:たちつてと	*	ぎ ボタンを	押さなくても次に入力する
		カナ : タチツテト		又子が遅 次の文字(	フホタブの乂子のときは、 カボタンを畑すと自動的に
		数字 : 4		カーソル	が右に移動します。
	5☆ ボタン	かな・漢字:なにぬねの			
		カナ :ナニヌネノ			
		カナ : ナニヌネノ   数字 : 5			